
# Operating Instructions

Time Lapse Recorder

Model AG-0540 P



## Panasonic<sup>®</sup>

Before attempting to use this unit, read through these instructions and follow the proper operating procedures. Keep these instructions in a safe place for future reference.

- These models are not compatible with Panasonic's model NV-8050 and AG-6050 time lapse recorders
- A tape can only be used on a model which is designed to accommodate the VHS format

P

## For Your Safety









CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage\* within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons:

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance

U S A ONLY
FCC NOTE:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. To assure continued compliance follow the attached installation instructions and do not make any unauthorized modifications

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio-communications Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense

is the safety information

- Do not insert fingers or any other objects into the video cassette compartment
- Avoid operating or leaving the unit near strong magnetic fields. Be especially careful of large audio speakers
- Avoid operating or storing the unit in an excessively hot, cold, or damp environment as this may result in damage both to the recorder and to the tape
- This unit is supplied with a 3-pin grounded AC plug-do not try to defeat its purpose
- Do not spray any cleaner or wax directly on the unit
- If the unit is not going to be used for a length of time, protect it from dirt and dust
- Do not leave a cassette in the recorder when not in use
- Do not block the ventilation slots on the top of the unit
- Use this unit horizontally and do not place anything on the top panel
- Cassette tape can be used only for one-side, one direction recording Two-way or two-track recordings cannot be made:
- Cassette tape can be used: for either Color or Black & White recording
- Do not attempt to disassemble the recorder There are no user serviceable parts inside
- If any liquid spills inside the recorder, have the recorder examined for possible damage
- Refer any needed servicing to qualified service personnel

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK HAZARD AND ANNOYING INTERFERENCE, USE THE RECOMMENDED ACCESSORIES ONLY

\*\*\*\*\*\*\*

## **Table of Contents**

| Time Lapse<br>Recorder      | Features System Configuration Controls and Their Functions Description of Displays  1  |  |
|-----------------------------|--|--|
| For First-Time<br>Operators | Operation Map Basic First Steps For Operation Recording Alarm Recording Internal Timer Recording External Timer Recording Playback Search Operations Time & Date Setting Operating Precautions | 14<br>18<br>20<br>24<br>28<br>30<br>32<br>34 |
| Menu Screens                | Outline of Menu Screens  | 40<br>42<br>44<br>46<br>48<br>50<br>52<br>54 |
| Helpful Functions           | 1-Shot Recording   |  |
| Connections                 | Equipment Connections Terminal Connections Terminal Signal Levels  | 66   |
| Precautions For Use         | Dew ("g'* Display)  Error Codes Safety Precautions Handling Precautions Daily Inspections/Regular Inspections Optional Accessories Troubleshooting (Q&A)  Specifications                       | 71<br>72<br>73<br>74<br>76<br>78             |

#### **Features**

## Highly reliable IQ (intelligent quest) mechanism

■ 2 reel motors

Each of the two reels for taking up and advancing the tape has its own motor.

■ New brush-less motors

Newly developed and extremely durable brush-less motors are used for the direct drive (DD) motors.

■ Large-diameter impedance rollers

These large-diameter rollers made of pure brass have a large mass to keep the tape tension constant.


■ 16-bit digital servo system

This controls the tape transport system to a high degree of accuracy and stabilizes tape transport. It improves the recording and playback accuracy and enhances the picture quality overall.


#### HI-BAND system with high picture quality

Setting HI-BAND B/W under [VIDEO] on menu screen 3 to ON enables high-definition pictures with a horizontal resolution of more than 350 lines to be produced but only in black-and-white mode.

#### Horizontal resolution of more than 350 lines



■ Conditions for achieving a horizontal resolution of over 350 lines



#### Multiple-function recording modes


- ☐ Wide variety of recording time modes enabling tong-duration recording
- 6-hour recording mode
- L18-, L24-, 24-, 48-, 72-, 96-, 120-, 180-, 240-, 480-, 960-hour high-density recording (HDR) modes

Using the high-density recording (HDR) mode results in recording intervals approximately one-third the size of those model of AG-6040 in the corresponding recording mode. This means that approximately three times as many frames can be recorded.


- · 1-shot recording mode
- ☐ Internal timer recording modes for achieving the automation and laborsaving of monitoring functions
- □ External timer recording modes for even more reliable operation
- □ Alarm recording mode which, when an alarm signal is input, switches the VTR to an hour mode enabling high-fidelity pictures to be recorded

Coupled to emergency bell and alarm

- Corners where a cash dispenser or automatic teller machine is installed
- · Convenience stores, etc.




- ☐ Sensor recording mode which starts recording when an alarm signal is input even when the VTR is shut down or when the power is OFF (emergency recording)
- Sensor recording is possible even when the VTR is standing by in the internal timer recording mode.




(It is also possible to prevent the time mode from being changed during alarm recording or sensor recording.)

#### Other Features

- ☐ The cleaning roller automatically cleans the head cylinder each time a tape is loaded.
- ☐ When the optional interface adaptor AG-IA671 or AG-IA672 is mounted, a personal computer can be used to control the VTR.
- □ When the optional interface adaptor AG-IA671 is mounted, VITC time codes can slso be recorded (see page 77).






## Controls and Their Functions


#### Front Penel

- Power Lamp This lights when the power is turned on.
- ② Cassette Holder (see page 14)
- 3 Display Section (see page 10)
- EJECT Button (see page 14)
- S REC REVIEW Button (see page 16) When this is pressed while recording is in progress, the recording can be monitored.
- ® REC Button (see page 18)

#### Sub Panel

- POWER Button
- (3) TRACKING Controls (see page 31)
  Used to adjust the tracking.
- REC WODE Button (see page 17)
   Used to select the recording mode.
- O PLAY Button (see page 30)
- **♦ STOP Button** (see page 14)
- PAUSE/STILL Button (see page 15) Used for temporarily stopping recording or for still-picture playback.
- TIME WODE Buttons (see page 17)
  Used to select the time mode.





The button functions change

ADJ.

depending on whether the switch has been set to MENU or TIME


**PROGRAM** 


MENU


REV

REW

Expanded view of sub panel








#### Sub Panal

- (§) RESET Button (see pages 17, 23, 44)
  Used to reset the tape.
- (6) TIME/COUNTER Display Selector Button (see page 17)
  Used to switch between the time display and counter display.
- (The state of the state of the
- (B) PICTURE Control (see page 31)
  Used to adjust the playback picture quality.
- (9) PROGRAW Switch (see pages 16, 34, 39)
  Used to display the menus and set the time.
- ② REC LOCK Switch (see page 17)
  Used to set the recording lock mode.
- 2 REW Button (see pages 15, 32)
- 2 FF Button (see pages 15, 32)
- (See page 15)
- ② FIELD ADV (FWD) Button (see page 15)
- ALARM SEARCH Button
   (see page 33)
   Used to set the alarm search function.
- ALARM RECALL Button (see page 23)
  Used to display the alarm memory data on the monitor screen.
- PAGE Buttons (see page 39)
  Used to move the menu screen up or down by one page.
- SHIFT Buttons (see page 39)
  Used to select items on the menu screen.
- SET Buttons (see page 39)
  Used to select the setting items.

# Description of Displays



Various information relating to the VTR appears on the large-sized display on the front panel.

REC

Lights up during recording.



Indicates the hour mode.

EXT IN T Indicates the recording mode. No display: Regular mode

EXT:

External timer recording mode Internal timer recording mode

(when this mode is selected, the

power is turned off).

ALARM

Appears when the alarm recording mode is set. It appears when "MODE" on menu screen 4 is set to any of the options except "OFF." (See page 46)



Appears when a cassette is inserted.

After the recording review, this flashes when an error occurs. (See page 71)



Indicates the VTR's operating mode.

or : Playback

: Reverse playback

REC : Recording, monitoring of recording

REC : Recording pause

Still-picture, frame advanceFast forward, search forwardRewind, search reverse

M AS Appears when the alarm search mode is established. (see page 33)

888888

Indicates the time or tape counter value.

E - 2

Indicates an error code when an error occurs. (See page 71)

NOVIDEO

Flashes when the input video signal is not input.

REMAIN

Flashes when the VTR reaches near the end of the tape during recording. It appears when the "BUZZER" on the menu screen 4 is set to ON.

HDR


Indicates when recording or playback is established in the High Density Recording mode.


## For First-Time Operators

| Overall operational | Operation Map                     | 12 |
|---------------------|-----------------------------------|----|
| flow                | Basic First Steps For Operation   |    |
| Recording           | Recording                         | 18 |
|                     | Alarm Recording                   |    |
|                     | Sensor (emergency) recording mode |    |
|                     | Alarm memory recall function      |    |
|                     | Internal Timer Recording          |    |
|                     | External Timer Recording          | 28 |
| Playback            | Playback                          | 30 |
| •                   | Tracking adjustments              | 31 |
|                     | Picture quality adjustments       | 31 |
|                     | • Time modes                      | 31 |
|                     | Search Operations                 |    |
|                     | Search forward/search reverse     |    |
|                     | Alarm search                      | 33 |
| Time setting        | Time & Date Setting               | 34 |
| Precautions         | Operating Precautions             | 36 |


Operation Map

The sequence of steps to be taken from connecting the VTR to playback is described on these pages.






Basic First Steps For Operation



When starting to use the VTR, make sure that you have acquainted yourself with at least these basic operations.


#### ☐ Installing the cassette

1




Press the middle part of the cassette.

Do not force it in!



#### ☐ Ejecting the cassette

2



Press this button.

(No operation results unless the control is pressed down firmly.)

#### □ Recording

3



Press this button.

[See Note 1]




#### ☐ Playback

4



Press this button.




#### ☐ Stop


5




Press this button.

This will stop all tape travel.






#### ☐ Fast forwarding/rewinding



Press one of these buttons when the tape is stopped.




#### ☐ Search forward/search reverse




Keep one of these buttons depressed during playback.

[See Note 2]



#### □ Temporarily suspending recording




Press this button during recording.

[See Note 3]


| REC $48$ |         |
|----------|---------|
|          | 1 1 5 3 |

## ☐ Still-picture playback




Press this button during playback.

[See Note 3]



#### ☐ Frame advance/reverse playback



Press one of these buttons during still-picture playback.

[See Note 3]



#### NOTES

#### [Note 1]

If the cassette's accidental erasure prevention tab is missing, the cassette is ejected. (See page 36)

#### [Note 2]

Continuous search forward or search reverse operations can be initiated by pressing the FF or REW button once if the alarm search mode has been established. (See page 32)

#### [Note 3]


The pause or still-picture mode gives way to the stop mode when a fixed period of time has elapsed. This is to protect the tape.

#### [Auto head cleaning function]

Any dirt on the video heads is automatically removed whenever recording or playback is started from the stop mode, whenever the unit is placed in the stop mode from the recording or playback mode so that, as a result, a clear picture is obtained.


Nevertheless, the video heads may become dirty after prolonged use of the VTR, in which case they must be cleaned.

Basic First Steps For Operation (Continued)



#### ☐ Monitoring the recording

1




Press the button during recording.

[See Note 1]

#### Adjusting the tracking

2




Press both buttons together during playback.

If the tracking still cannot be adjusted, press the "+" or "-" button separately. (See page 31)

## Adjusting the picture quality

3



Turn this control (during playback).

(See page 31)

#### NOTE

[Note 1]

The pictures immediately before the REC REVIEW button was pressed during recording are partially played back, and then operation returns to the recording mode. (It takes about 3 seconds for the playback picture to appear.)

flashes if it was not possible for the proper video level to be obtained after the recording review operation due to dirt on the heads or deterioration of the tape. (See page 71)

It is also possible to set the function which automatically carries out the recording review each time the recording starts.

☐ Bringing up the menu screen

4



Set the switch to MENU when the tape has stopped or when it has been ejected.

((DISPLAY))

BODE
TO CHARACTER WHITE
POSITION L-UPPER
TIME SELECT 24HOURS
DATE ON
TIME ON
T-HODE ON
((REC INDICATE))
NOT REC CAMERA

#### ☐ Bringing up the time setting display


5




Set the switch to TIME ADJ when the tape has stopped or when it has been ejected.


 When the switch is set to this position during recording, the time setting screen will be recorded. TIME ADJUST 11-25-98 WED 13 22 00

(See page 49)







#### □ Selecting the recording mode



Press this button and select the mode before proceeding with the recording. [See Note 2]




#### ☐ Locking the recording



Set the switch to "1" or "2" during recording.


[See Note 3]

#### ☐ Selecting the time mode




Press this button before (or during) recording or playback.






#### ☐ Switching between the time, tape counter and repeat count display




The display is switched each time this button is pressed.


The repeat count is displayed when the TAPE END mode on menu screen 2 has been set to "REPEAT." "1" appears on the display when the cassette tape is replaced. Refer to the table on page 56 for the general quideline as to when the cassette tape is to be replaced.



#### ☐ Resetting the tape counter



Press this button while the counter value is displayed.



#### SEMON

[Note 2]

The recording mode is set to the EXTERNAL TIMER, INTERNAL TIMER and NO DIS-PLAY in sequence each time the REC MODE button is pressed.

When the internal timer mode is established, the power is set OFF.

(See page 27)

[Note 3]

When recording is locked, the regular operations can no longer be performed.

Recording review only.

OFF: Regular operations can be performed.

Recording review, eject only.

(The HOUR METER button always can be operated.)

[Note 4]

The time (hour) modes are as follows.

2H mode:

Standard mode

(Playback only enabled. A 2H time mode tape which was recorded using

another VTR can be played back.)

6H mode: L18, L24H mode:  $\times$  3 speed mode

Continuous low-speed

24 ~ 960H mode:

(linear slow) mode

Intermittent (time lapse) mode

000H mode:

1-SHOT mode


HDR:


High-density recording

mode

\*L18, L24H, 24-960H and 000H modes are HDR

Refer to page 42 for more details on the recording time modes.





The sequence of steps to be taken from the start of recording to its completion is described on these pages.

- ☐ Connect the equipment and prepare the units for operation. (See page 63)
- ☐ Turn on the power.
- ☐ Install a cassette with its accidental erasure prevention tab intact. (See page 36)

  [See Note 1]

2 PROGRAM
OFF
TIME
ADJ

Adjust the time and date. (See page 34) [See Note 2]

TIME ADJUST 11-25-98 HON 13 22 00


3

1




Set the menu. (See page 37) [See Note 2] (OISPLAY))
HODE T/D
CHARACTER THITE
POSITION L-UPPER
TIME SELECT 24HOURS
DATE ON TIME CAMERA

4



Press these buttons to set the hour mode.

[See Note 3]





5




Press this button to set the recording mode.

[See Note 4]







6



Set the switch to "1" or "2" to lock the recording.

7



Press this button to start the recording.



8



The recording can be monitored if this button is pressed while the recording is in progress.

9



Press this button to stop the recording.

[See Note 5]

#### □ Recommended tapes

This time lapse recorder has been designed to yield the high degree of reliability which is required in such applications as monitoring, security and observation. In order to assure this reliability in recording, it is recommended that the following Panasonic tapes be used.

VHS tapes: NV-T30, T60, T90, T120 series

#### NOTES

#### [Note 1]

The automatic recording function can be set on menu screen 2. (See page 42)

(occ page

#### [Note 2]

Upon completion of the time and menu setting, be sure to set the PROGRAM switch to "OFF."

#### [Note 3]

When "REC T-MODE" on menu screen 2 is at any setting other than "OFF," the time (hour) mode will be set to the setting which was set by "REC T-MODE." (See page 42)


#### [Note 4]

When the "internal timer recording" mode is selected, the power will be turned off. (See page 27)

#### [Note 5]


If the recording lock switch has been set to a position other than OFF, first return it to the OFF position, and then press the stop button.






When there is an alarm input during time lapse recording, the alarm recording function changes the time mode to a setting which enables recording to be conducted clearly so that the scene of the emergency will be recorded faithfully.

Complete steps 1 to 4 on page 18.




Set this switch to "MENU."







Press one of these buttons to display menu screen 4.

| ( (ALARM/SENSOR | REC) ]   |
|-----------------|----------|
| MODE            | OFF      |
| DURATION        | O. 5311N |
| BUZZER          | OFF      |
| REPEAT IN       | ÓFF      |
| (RESET PULSE)   |          |
| INPUT LEVEL     | HIGH     |
| (CAMERA SW)     |          |
| TIMING          | 1FIELD   |
| HODE            | TM2      |



Press this button.








Press one of these buttons to select the recording time mode for alarm recording.

[See Note 1]


| ( (ALARH/SENSOR     | REC)]         |
|---------------------|---------------|
| OURATION            | 0.5HIN        |
| BUZZER<br>REPEAT IN | OFF<br>OFF    |
| (RESET PULSE)       | HIGH          |
| (CAHERA SH)         |               |
| HODE                | 1F1ELD<br>TH2 |









Press this button.






Press one of these buttons to select the recording duration.

[See Note 2]





Set this switch to OFF.

[See Note 3]



9 OREC

10

Press this button.



Recording now commences.

Refer to page 18 for details on the recording procedure. (Continued overleaf)

#### NOTES

#### [Note 1]

 Set to OFF when alarm recording is not going to be performed.

 "ALARM" appears on the display when "MODE" is set to any position other than "OFF."

 The recording time setting options are listed below:

6-, L18-, L24-, 24-hour, NO CHANGE (See page 46)

#### [Note 2]

The "recording duration" is the length of time during which alarm recording is executed. (See page 46)

#### [Note 3]


The settings made on the menu screens are entered when the PROGRAM switch has been set to "OFF."

#### [Other notes]

Besides the settings mentioned here, the following can also be set on menu screen 4.

- Buzzer ON/OFF during alarm recording (BUZZER)
- Repeat-in function setting (REPEAT IN)
- Alarm reset pulse level selection (RESET PULSE)
- Camera switchover timing (CAMERA SW) (See page 46)

Alarm Recording (Continued)



☐ The alarm recording mode is established when there is an alarm input.

Alarm input ↓

11

Recording Alarm recording Recording

Recording duration

Faithful recording in the time (hour) mode set

 Once an alarm recording is conducted, "alarm" flashes on the display. Pressing the stop button turns off the display.

#### Sensor (emergency) recording mode

- Even if the power is off or operation has stopped, sensor (emergency) recording is started as soon as there is an alarm input.
- What happens in the sensor recording and the alarm recording mode is the same.
- The sensor recording function does not work when "MODE" on menu screen 4 is set to "OFF."

#### Alarm input

Power OFF/operation stopped/internal timer on standby

Sensor recording

Power OFF/operation stopped/internal timer on standby

Recording is started with the settings made on menu screen 4.

#### Alarm memory recall function

This function stores in the memory the dates and number of times that alarm recording has been activated.

#### Right side of sub panel



When this is pressed, the alarm list is displayed.

- Data for the last alarm recordings (up to 8) is stored.
- The alarm count extends up to 99, after which the count returns to 00.
- The memory can be cleared by pressing the RESET button while the alarm recall screen is displayed.
- The display is cleared automatically after 30 seconds have elapsed. It is also cleared by pressing the ALARM RECALL button again.
- As with alarm recording, sensor recording data is also stored in the alarm memory.

#### Monitor

| ( (ALARM    | RECALL ME | MORY)) |
|-------------|-----------|--------|
| NO.         | DATE      | TIME   |
| 09          | 10-22-98  | 7:00   |
| 08          | 10-09-98  | 6:00   |
| 07          | 10-01-98  | 7:00   |
| 06          | 9-28-98   | 12:00  |
| 05          | 9-21-98   | 9:00   |
| 04          | 9-12-98   | 10:00  |
| 03          | 8-13-98   | 17:00  |
| 02          | 8-11-98   | 23:00  |
| <del></del> |           |        |

Alarm number:


The data on the most recent alarm recordings appears in chronological order with the test at the top.

Dates and times of alarm inputs

☐ The following appears on the screen when there has been no alarm recording or when the alarm memory has been reset.

| ((ALARM               | RECALL MEI                   | MORY))                          |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| NO.<br>88<br>88<br>88 | DATE<br>88-88-88<br>88-88-88 | TIME<br>88:88<br>88:88<br>88:88 |





Using the internal timer, recording can be made to start and finish at any time settings.


1 Complete steps 1 and 2 on page 18.

2




Set this switch to "MENU."


[See Note 1]



3




Press one of these buttons to display menu screen 6.




\$\forall \text{ This is the first step for the weekly timer setting.}


4



Press this button.





5




Press one of these buttons to select "ON."

[See Note 2]





1,6,8,10



6 REW/W W/FF

Press this button.


This sets the start time.

((INTERNAL TIMER REC ))
(TIMERI SIART END T-M
SUN ON (0)00 0.00 72
MON OFF
TUE OFF
HED OFF
THU OFF
FRI OFF
SAT OFF
OLY OFF

REV ADV FWD ADV

Press one of these buttons to set the "hours" of the start time. ((INTERNAL TIMER REC ))
(TIMER) START END T-M
SUN ON (10) 00 0 00 72
HON OFF
TUE OFF
HED OFF
THU OFF
FRI OFF
SAT OFF
DLY OFF

8



Press this button.


((INTERNAL TIMER REC ))
(TIMER) STABL END T-W
SUN ON 10 (00) O 00 72
WON OFF
TUE OFF
THE OFF
THU OFF
FRI OFF
SAT OFF
OLY OFF

^



Press one of these buttons to set the "minutes" of the start time. ((INTERNAL TIMER REC ))
(TIMER) STABL END T-M
SUN ON 10 (30) 0 00 72
MON OFF
TUE OFF
TUE OFF
THU OFF
THU OFF
FRI OFF
SAT OFF
OLY OFF

10



Press this button. This sets the end time.

({INTERNAL TIMEN REC })
(TIMEN; START END T-M
SUN ON 10 30 0 00 72
MON OFF
TUE OFF
WED OFF
THU OFF
FRI OFF
SAT OFF
OLY OFF

↓ (Continued overleaf)

#### NOTES

#### [Note 1]

The menu screen can be displayed only when the VTR is in the stop or eject mode.


#### [Note 2]

Keep the PROGRAM switch at the "OFF" position if timer recording is not going to be set.

#### [Other notes]

- Be sure to complete the date/time setting stage before setting the internal timer.
- Since it takes some moments for recording to start, set the start time for timer recording one minute earlier.


## Internal Timer Recording (Continued)



Set the "hours" and "minutes" of the end time in the same way as for the start time (steps 7 to 9).


12 REW/® @/FF

Press this button.



13 REV ADV FWD ADV

Press one of these buttons to select the recording hour mode. [See Note 1]




Repeat steps 4 to 13 to set the recording start and end times and the recording time mode (in hours) for each day of the week.

1 This is the last step for the weekly timer setting. [See Note 2]


↓ This is the first step for the daily timer setting. [See Note 2]

15 REW/@ @/ff

Press this button.




12,15



numerical value)

16




Press one of these buttons to select "ON."

[See Note 3]



Repeat steps 7 to 12 to set the recording start and end 17 times and the recording time mode (in hours) in the same way as for the weekly timer.

PROGRAM 18



NORHAL PICTURE


19



MENU


OFF

Press this switch to display "INT". [See Note 5]





To release the mode, press this switch and turn off the "INT" display.



#### NOTES

[Note 1]

The weekly timer takes priority in terms of the recording time mode (in hours) when daily timer and weekly timer settings overlap the same time zones. (See page 51)

[Note 2]

Weekly (day of the week) timer

The timer can be set for recording at different times each day of the week.

Daily (every day) timer

The timer can be set for recording at the same time every day.

[Note 3]

When the daily timer is not going to be set, press one of the buttons in step 16 and set "OFF."


[Note 4]

The settings made on the menu screen are entered when the PROGRAM switch is returned to the "OFF" position. Once set and entered, the settings are retained semi-permanently.

[Note 5]


When the recording mode is set to "INT," the power is switched off. At the set time, recording will start automatically.

## External Timer Recording




By connecting an externa timer to the VTR, the power to the VTR can be switched ON and OFF to perform timer recordings.

- Complete step 1 to 4 on page 18.
- 2 Connect the external timer.




☐ Leave the VTR's power on until the setting procedure is completed.



3 REC MODE

Press this button to display "EXT."


[See Note 1]



4 Set the external timer.

[See Note 2]

5 Recording starts at the time set by the external timer.



To release the mode, press this button with power supplied to the VTR and clear the "EXT" display.



#### NOTES

[Note 1]


When a cassette has not been installed or when the accidental erasure prevention tab on the cassette installed has been broken out, the buzzer sounds and "EXT" flashes.


[Note 2]

For details on how to set the external timer, refer to the operating instructions accompanying the timer.

[Other notes]


In the external timer recording mode, sensor recording will not start even with an alarm input if the VTR's main power is OFF.






This operation visually displays what has been recorded.

- ☐ Complete the connections and ready the units connected for operation. (See page 63)
  - ☐ Turn on the power.
  - ☐ Install a prerecorded cassette.




Press one of these buttons to select the time (hour) mode.

[See the section on the time modes on the righthand page.]






Press this button for regular playback.






Press this button for reverse playback.

Reverse playback of 1-shot recording is not possible.






Press this button to stop playback.

#### Tracking adjustment

Adjust the tracking if noise similar to that shown below appears on the playback picture.





- ☐ This VTR comes with an auto tracking function to obviate the need to adjust the tracking under normal circumstances.

  However, should noise similar to that shown on the right appear, re-adjust the tracking.
- □ Press the "+" and "-" buttons at the same time.

  If noise still appears, press the "+" and "-" buttons separately.

| Picture quality adjustment  |  |
|---|--|
| When adjusting the playback picture:  | ☐ Turning the PICTURE control clockwise yields a sharply defined picture. ☐ Turning the PICTURE control counterclockwise yields a softly defined picture.    |
| If the image shakes slightly in the vertical direction during still-picture playback: | ☐ Use a screwdriver or some other implement to turn and adjust the vertical hold control on the left side panel. Do not touch it under normal circumstances. |

#### Quasi-V

When playing a tape in other than the 2H or 6H mode, the Quasi-V is turned ON or OFF with the FWD ADV (+) button and the amount of dancing by the picture can be reduced. Moreover, playing back a tape in a system featuring a frame switcher enables the appearance of the pictures of other cameras to be reduced.

When Quasi-V is turned on,

is displayed as the operation mode indication.

When Quasi-V is turned off,

is displayed as the operation mode indication.

• If recording is performed in the 6H mode with Quasi-V turned off, playback is possible in the L18H and L24H modes. However, the picture will be distoreted. This is normal and not indicative of malfunctioning.

#### Time modes

- ☐ Bear in mind the following points when playing back an intermittently recorded tape in the same time mode.
- The picture may shake slightly in the lateral direction but this is not indicative of malfunctioning.
- There may be some slight distortion at the top of the picture but this is not indicative of malfunctioning.
- The picture may dance in any of the L18 and L24 modes. This is normal and not indicative of malfunctioning.
- . The sound is not reproduced perfectly. This is normal and not indicative of malfunctioning.
- ☐ The time mode in which the tape can be played back depends on the time mode used for the recording.


| Playback time mode Recording time mode | 2H                    | 6H   |
|--|-----------------------|--|
| 2H (Recording made using another VTR)  | Playback possible     | Playback not possible  |
| 6H, HDR (L18H, L24H, 24H to 960H)      | Playback not possible | Playback possible (When the tape is recorded in the HDR mode, noise may appear on the playback picture.) |

- □ When the 2H time mode was used for the recorded tape, the 2H mode is automatically selected for playback; when the 6H mode was used, the 6H mode is automatically selected.
  - A tape which was recorded in the 2H time mode can only be played back in the 2H time mode.
- □ Noise may appear on the screen during still-picture playback or frame-by-frame playback in the linear slow mode or time tapse mode. This is normal and not indicative of malfunctioning.

#### Other notes

- □ No sound will be heard during reverse playback.
- ☐ Reverse playback is not possible with the tape recorded in the 1-shot recording mode.
- □ If, when the sound was recorded, the mode in which the sound was recorded differs from the mode in which it is played back, the pitch of the sound will also change.
- ☐ The picture may dance while the tape is being played back in any L (linear slow) mode. This is normal and not indicative of a failure.
- ☐ Although a great deal of noise will appear on the screen when playing back in the linear slow mode a tape which was recorded in the 6H mode, this is normal and not indicative of a failure.
- ☐ When the tape recorded on another VTR is played back on the HDR mode, noise can be appeared even though the tracking is adjusted, but this is not the malfunction.

# Search Operations




These operations are for initiating search playback, alarm search playback and memory stop.

Press the TIME/COUNT button to set the tape counter display. (See page 17.)

☐ Search playback (search forward/search reverse)


1



Press this button to start playback.




2



Keep one of these buttons depressed.

[See Note 1]



3




Release the button to return to regular playback.



<sup>☐</sup> To continue the search operation, establish the alarm search mode. (See right-hand page)

If the fast forward or rewind button is pressed during playback, the search operation is performed continuously.

When the play button is pressed again, operation returns to regular playback.



#### □ Alarm search/memory stop procedure




Press this button and set the VTR to the stop mode.


2 SEARCH



Press this button to display "AS" or "M." [See Note 2]



8



Press one of these buttons to fast forward or rewind the tape.



#### Alarm search

4

☐ The first alarm recorded section on the tape is searched in the direction corresponding to the button pressed, and the VTR is set to the stillpicture playback mode. [See Note 3]


#### **Memory stop**

☐ The tape stops near at the counter "0" position.

## Alarm search



Press this button to play back the section.



#### NOTES

#### [Note 1]

When the REW button is pressed during search playback, the tape is played back in the reverse direction at high speed; when the FF button is pressed during search playback, it is played back in the forward direction at high speed.


#### [Note 2]

To release the alarm search/memory stop mode, press the ALARM SEARCH button againg and clear "AS" or "M" from the display. AS:Alarm search mode M:Memory stop mode


#### [Note 3]

Only an alarm recorded section which was recorded in the 6H mode can be searched using the alarm search function.

5



Time & Date Setting




This section describes how the time and date are set.

PROGRAM
MENU
OFF
TIME
ADJ

Set this switch to "TIME ADJ."

[See Notes 1 and 2] [See Note 4 to adjust the time earsily.] ₹8. 98:01:01

2




Press this button.

"Year" flashes.


पं*डी.* (9'8)0 1:8 1

3



Press one of these buttons to set the number for the year. 98 1:0 i


4





Press this button.



Repeat steps 3 and 4 to set the month and then the day.









Press this button after the date (year/month/day) has been set.


[See Note 4]






Press one of these buttons to set the "hours."






Press this button once.





Press one of these buttons to set the "minutes."



PROGRAM MENU 10 TIME ADJ

Set this switch to "OFF."

[See Note 5]



#### NOTES

[Note 1]

If the time is set during recording, the screen on which the time was set will be recorded.

[Note 2]

The screen appears below on the TV monitor.

> TIME ADJUST 1-01-98 THU 0:00:00

[Note 3]

The default display is 1 01 98(January 1, 1998). The date can be displayed up to 12 31 13(December 31,2013).

Pressing RESET button resets the time to 00 minutes and 00 seconds within a ±15-minute range.

(Example)

20:13 → 20:00 20:48 → 21:00

 $20:35 \rightarrow 20:35$ 

[Note 5]

The time starts elapsing from the moment that step 10 is performed. The time can be set accurately if the switch is set to "OFF" as soon as the time signal is heard.

[Other notes]

- The maximum monthly time error is 60 seconds.
- The time and date data will be retained in the event of a power failure provided that it does not last longer than one month. (For the data to be retained, power must have been supplied for at least 40 hours.)
- Adjustment for leap years is automatic.

## Operating Precautions

#### Operating precautions

□ If the PAUSE/STILL button is pressed during recording in any time mode from 6H to L24H, the tape will run in the reverse direction for about 3 seconds before stopping.

When the same button is pressed again, the tape will run for about 3 seconds before recording is resumed.


- ☐ Time lapse recording is performed in the 24H or longer recording time mode. By omitting frames while recording the pictures, it is possible to record over long periods of time. However, since the picture is not continuous, the sound cannot be recorded.
- □ When the recording time mode has been set to any position other than "OFF" on menu screen 2, it cannot be changed using the TIME MODE button on the sub panel during recording. When it has been set to "OFF," the time mode can be changed even during recording using the TIME MODE button on the sub panel.
- □ When the power is restored after a power failure and power is again supplied to the VTR, the power loss memory screen shown below will appear on the monitor screen for 15 seconds.


POWER LOSS 05 10-31-98 17:42

- ☐ The TIME MODE button does not work during alarm recording.
- □ When the REC button is pressed during still-picture playback, the VTR is set to the recording pause mode, and the E-E picture appears on the monitor.
- ☐ If frame advance and frame reverse operations are repeated many times in the same place on the tape, noise may appear. It will disappear when frame advance or frame reverse is continued.

#### Accidental erasure prevention tab

- □ Valuable recordings can be protected from accidental erasure by breaking out the tab on the cassette.
- ☐ To re-record over a tape in a cassette whose tab has been broken out, stick a double layer of cellophane tape over the tab opening.






Break out the tab in the direction of the arrow.

# Menu Screens

| Outline of Menu Screens  | 38       |
|--|----------|
| Menu Screen 1 (Screen Display Settings)  | 40       |
| Menu Screen 2 (VTR Mode Settings 1)  | 42       |
| 14 0 0 0.000 0.000 0.000   | 44       |
| Menu Screen 4 (Alarm Recording Mode Settings)  | 46       |
| Menu Screen 5 (1-Shot Recording Mode Settings)   | 48       |
| Menu Screen 6 (Internal Time Recording Mode Settings)  |          |
| ☐ Menu Screens Appearing Only When Optional Interface Adaptor AG-IA671 or AG-IA672 is Mounted Menu Screen 7 (RS-232C Parameter Settings) | 52<br>54 |
|  |          |
| Checkpoints For Menu Setting   | 56       |

# Menu Screens



The VTR's many functions can be set onscreen.

### ☐ Menu screen 1 (screen display settings)

((DISPLAY))
HODE
CHARACTER UNITE
POSITION L-UPPER
TIME SELECT 24HOURS
DATE ON
TIME ON
T-MODE ON
((REC INDICATE))
NOT REC CAMERA

The information displayed on the TV monitor is set on this screen.

# ☐ Menu screen 2 (VTR mode settings 1)

((YTR HODE SELECT 1))
(REC T-HODE) OFF
(TAPE IN) STOP
(TAPE END) STOP
ALARH IN STOP
(EJECT OPERATION)
HODE EJECT

- Recording time mode setting
- Setting for operation when cassette is installed
- Tape-end operation settings
- Eject operation setting

# ☐ Menu screen 3 (VTR mode settings 2)

- · Power loss memory display
- Video signal selection
- · Recording system selection

# ☐ Menu screen 4 (alarm recording mode settings)


((ALARH/SENSOR REC))
HODE OFF
DURATION 0.5BIN
BUZZER OFF
REPEAT IN OFF
(RESET PULSE)
INPUT LEVEL HIGH
(CAHERA SU)
TIHING 1FIELD
HODE TH2


- · Alarm recording mode settings
- Reset pulse selection
- Camera switch setting

# ☐ Menu screen 5 (1-shot recording mode settings)


((1-SHOT REC))
FIELD
INTERVAL 3HIN
((TAPE REHAIN)]
BUZZER OFF
(REC REVIEW))
AUTO OFF
ERR BUZZER OFF
((ERR WARN BUZ))OFF

- 1-shot recording mode setting
- · Tape remaining alarm buzzer setting
- · Recording review setting
- · Error indication alarm buzzer setting





☐ Menu screen 6 (internal timer recording mode settings)



- Daily timer settings
- · Weekly timer settings

- ☐ The menu screens below appear when the optional Interface Adaptor AG-IA671 or AG-IA672 is installed.

  (See page 77)
- □ Menu screen 7 (RS-232C parameter settings) (AG-IA671 and AG-IA672)



RS-232C parameter settings

☐ Menu screen 8 (time code settings) (AG-IA671 only)



Time code settings

# MOTTES

- The menu screens can be displayed only when the VTR is in the stop or eject status.
- Menu screen setting method
- 1) Set the program switch to "MENU."
- 2) Use the "+" and "-" buttons to select the desired menu screen. The page following the last page is the first page; the page before the first page is the last page.
- The first line flashes when the (♥) shift button is pressed.
- Select the setting items using the (♥) and (▷) shift buttons.
- Use the "+" and "-" set buttons for the settings.
- 6) Upon completion of the settings, return the program switch to the "OFF" position. The item settings will now be entered.

Menu Screen 1 (Screen display settings) ((DISPLAY)) MODE 7/0 CHARACTER BYIHW POSITION L-UPPER TIME SELECT 24HOURS DATE ЮN Time ON T-MODE OM ((REC INDICATE)) NOT REC CAMERA

What is displayed on the TV monitor is set on this screen.



HODE

1

Select the screen which is to be usually displayed.

T/D: Time and date display screen

Lap time display screen LAP:

PAGE: Page count display screen [see Note 1]

(This appears only when the time mode

has been set to "000H.")



2 CHARACTER Select the type of characters to be displayed.

WHITE: White characters = ABCDF BLACK: Outline characters = ABCDF

# □ Display position selection\*

3 POSITION Select the display position. L-UPPER: Upper left R-UPPER: Upper right L-BOTTOM: Bottom left R-BOTTOM: Bottom right

CENTER:

R-U L-U CENTER R-B L-B

#### ☐ Time display mode selection

4 THE SELECT Select whether the time is to be displayed on a 24hour or AM/PM basis.


24 HOURS: 24-hour basis = 22:10:45

Center


AM/PM: AM/PM basis = 10:10:45P

# ☐ Date display ON/OFF

5 DATE Set the date display ON or OFF.



Press one of these buttons until the desired menu screen appears.




## ☐ Time display ON/OFF



Set the time display ON or OFF.

☐ Time mode and alarm count displays ON/OFF



Set the time mode and alarm count displays ON or OFF.

# □ Selecting recording screen



This function allows selection of the indications displayed in other than the recording mode.


CAMERA: Camera input signal

BLUE: Blue signal displayed in other than the recording mode.

#### ☐ Fine adjustment of the display position

Press the tracking (+, -) buttons when the tape is stopped or has been ejected from the unit. Pressing the + button moves the display position to the right, and pressing - moves it downward. Once the display position has moved all the way to the right or downward, movement to the left or upward begins.


Pressing the + and - buttons at the same time causes the display position to shift immediately to the preset position defined by the menu settings.



TV monitor

# NOTES

#### [Note 1] Time and date display screen



#### Lap time display screen

The total recording time starting from the point in time when recording commenced is indicated in a second increments regardless of the present time. (The recording time is not incremented in the recording pause mode.)

LAP 0:00:00

When the RESET button is pressed, the lap time display can be reset to "0:00:00".

#### Page count display screen

During 1-shot recording, each frame recorded counts as a page, and the total number of pages (frames) is displayed on this screen. (For details on 1-shot recording, see pages 48, 58.)

999999

When the RESET button is pressed, the page count display can be reset to "0."

# [Other notes]

The item settings are entered when the PROGRAM switch is returned to the "OFF" position.

Menu Screen 2 (VTR mode settings 1)

((VTR MODE SELECT 1))
(REC T-MODE) OFF
(TAPE IN) STOP
(TAPE END) STOP
ALARM IN STOP
(EJECT OPERATION)
MODE EJECT

The VTR mode settings are performed on this screen.

#### ☐ Recording time mode selection

1 REC T-HODE

The recording time mode is set. When the recording is started, the unit is always placed in the time mode which was set. (See page 56)

OFF: The time mode can be set as desired using the time mode button on the VTR's sub panel. The mode can be changed even during recording.

6H: 6-hour mode (compatible with the × 3 speed mode of ordinary VTRs).

L18H: 18-hour mode (HDR linear slow recording) L24H: 24-hour mode (HDR linear slow recording)

24H: 24-hour mode (HDR time lapse recording)
48H: 48-hour mode (HDR time lapse recording)

72H: 72-hour mode (HDR time lapse recording)
96H: 96-hour mode (HDR time lapse recording)
120H: 120-hour mode (HDR time lapse recording)

180H: 180-hour mode (HDR time lapse recording) 240H: 240-hour mode (HDR time lapse recording)

480H: 480-hour mode (HDR time lapse recording) 960H: 960-hour mode (HDR time lapse recording)

000H: 1-shot recording mode (see pages 48, 58). [See Notes 1 and 2]

Sound cannot be recorded in the time lapse recording or 1-shot recording modes.

#### ☐ Selection of operation when cassette is installed


2 (TAPE IN)

Select how the VTR is to operate when the cassette is installed.


STOP: Stop mode

REC: Automatic recording mode [see Note 3]
REW→REC: When a cassette tape is loaded, it is first rewound to its beginning and then

recording is commenced automatically.



Press one of these buttons until the desired menu screen appears.



### Selection of operation at tape-end

3 (TAPE END)

Select how the VTR is to operate at the tape-end.

STOP: Stop mode

BUZZER: Stop and the buzzer sounds.

REW: Automatic rewinding mode [see Note 4] REPEAT: Repeat recording mode [see Note 5]

# ☐ Setting auto rewind function release when an alarm input is generated



This setting selects whether the auto rewind function is to be released when there is an alarm input while recording is in progress.

STOP:

The auto rewind function is released.

The VTR is set to the stop mode at the


tape-end.

CONTINUE:

The auto rewind function is not released. The setting for this mode complies with

the setting mode in step 3.

#### □ Selection of cassette EJECT button



Select the operation which is to be performed when the EJECT button is pressed.

EJECT:

The cassette is ejected as soon as the

button is pressed.

REW-EJECT: When the button is pressed, the tape is

automatically rewound to its start before

the cassette is ejected.

# NOTES

#### [Note 1]

The VTR's time (hour) modes are based on the use of a 120-minute tape. If the cassette used has a different duration, the hour modes will be as follows:

• 90-minute tape: 3/4 of selected time

• 60-minute tape: 1/2 of selected time

• 30-minute tape: 1/4 of selected time

#### [Note 2]

Linear slow recording

With this kind of recording, the tape travel speed is reduced and the sound is recorded continuously. (Sound can be recorded.)

#### Time lapse recording

Long-duration recording is possible by recording while advancing the tape intermittently. (Sound cannot be recorded.)

#### [Note 3]

Automatic recording mode

Recording is started automatically just by installing the cassette.

#### [Note 4]

#### Auto rewind function

When the tape reaches its end during recording, it is automatically rewound to its start.

## [Note 5]

#### Auto repeat recording function

When the tape reaches its end during recording, it is automatically rewound to its start and recorded again (or repeatedly).

#### [Other notes]

The item settings are entered when the PROGRAM switch is returned to the "OFF" position.

Menu Screen 3 (VTR mode settings 2)

((VTR MODE SELECT 2))
(POWER LOSS MEMORY)
88 88-88-88 88:88
(VIDEO)
MODE AUTO
HI-BAND B/W ON

The VTR mode settings are performed on this screen.


#### ☐ Power loss memory display

[See Note 1]

This screen displays the power loss memory.


(POTER LOSS HEHORY)


- When the SHIFT (♥) button is pressed so that the number flashes and then the SET "+" or "-" button is pressed, data in the memory on up to the last four power failures is indicated in sequence.
- The power loss memory data can be cleared as below.



 The following display appears for the power loss memory data if the time/date has not been set or when there is no data in the memory.

11 11-11-11 11 11





# ☐ Selecting the video signal mode



Select the operation of the auto color/b&w selector circuit.

The circuit is automatically switched to AUTO:

color or black-and-white, whichever corresponds to the input signal. (Regular set-

ting) [See Note 1] COLOR: For color signal input only

B/W: For black-and-white signal input only

[See Note 2]

# ☐ Setting the HI-BAND recording mode



Set the HI-BAND recording mode.

OFF: The HI-BAND mode is set to OFF.

Recording proceeds in the high-resolution mode

when black-and-white pictures are recorded. [See Note 4]

# NOTES

[Note 1] Power loss memory

When power failures have occurred, the number of occurrences together with their dates and times are counted up to a maximum of 99 times, and the data of the 4 most recent occurrences is stored in the memory.

Note 21

Do not mix black-and-white and color signals when supplying them to the video input connectors. This will cause sync fluctuations and generate noise.

[Note 3]

When supplying signals which may cause the circuit to make an error in its automatic identification, set to COLOR for color signals and to B/W for black-and-white signals. When color signal are supplied with a B/W setting or black-and-white signals are supplied with a COLOR setting, unnatural video signals will be recorded.

[Note 4]

Set HI-BAND B/W to "ON" to play back pictures which were recorded at the HI-BAND B/W "ON" setting. If it is not set to "ON," noise may appear. These pictures cannot be played back properly on a VTR which is not equipped with the HI-BAND B/W facility.

Menu Screen 4
(Alarm recording mode settings)

((ALARM/SENSOR REC)) MODE 0FF DURATION O. SMIN BUZZER 066 0FF REPEAT IN (RESET PULSE) INPUT LEVEL HIGH (CAMERA SW) TIMING 1FIELD MODE TM2

The alarm recording mode settings are performed on this screen.

# $\square$ Selecting the alarm recording time mode

1 HODE

Select the recording time mode when an alarm input is received.

OFF: No alarm recording.

6H: 6-hour mode

L18H: 18-hour mode (linear slow) L24H: 24-hour mode (linear slow) 24H: 24-hour mode (time lapse)

NO CHANGE: The recording time remains unchanged even if there is an alarm

input.

Alarm input

← Tape start ↓ Tape end →

Recording Alarm recording ding mode

 When there is an alarm input during recording in one of the time lapse modes, the recording time mode switches to the designated mode and the emergency scene is faithfully recorded.

# ☐ Setting the alarm recording duration

DURATION

Set how long the alarm recording is to last from the start to the end.

0.5MIN-6.0MIN: The

The time can be set to 0.5, 1.0, 1.5,

2.0, 3.0 and 6.0 minutes.


CONTINUE:

Alarm recording continues until the


tape-end.

MANUAL:

Alarm recording is performed while the alarm input continues to be received.



Press one of these buttons until the desired menu screen appears.



## □ Buzzer ON/OFF



Set whether the buzzer is to sound during alarm recordina.

OFF: The buzzer does not sound.

The buzzer sounds while alarm recording is in progress.

Press any function button to release the buzzer.

# ☐ Setting the repeat-in function



Set whether alarm recording is to proceed when there has been an alarm input while the tape was being rewound automatically in the recording mode. OFF:

No alarm recording.

ACCEPT: Alarm recording [See Note 1]

## ☐ Selecting the alarm reset pulse acceptance level



Select the acceptance level of the alarm reset pulse.

HIGH: The high level is set.

LOW: The low level is set. (See page 68)

# ☐ Setting the timing



Set the camera switchover timing signal which is to be output by the external sequential switcher during recording.

The cameras are switched every 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 10-, 20-, 30- or 60-fields. [See Note 2]

#### ☐ Selecting the camera switchover mode



Select whether the camera switching is to be done in field or frame units. [See Note 3]

TM2: Switching in field units. TM1: Switching in frame units.

# NOTES

When "ACCEPT" is selected in the repeat-in function, be sure to set to other modes than "OFF" in step 1. If "ACCEPT" is selected when the repeat-in function is "OFF" in step 1, the unit may cause an error.

#### [Note 2]

When "TM1" has been selected as the camera switchover mode in step 7, the cameras are switched in frame units.

Select "TM1" when the WJ-FS10A frame switcher is connected and "TM2" when the WJ-FS616 frame switcher or any other sequential switcher is connected. (See page 77)

#### [Note 3]

The alarm recording mode in step 1 must be kept at a position other than "OFF" when "AC-CEPT" is to be selected by the repeat-in function. If "ACCEPT" is selected while the mode is set to "OFF," the VTR may not operate properly.

#### [Other notes]

- The item settings are entered when the PROGRAM switch is returned to the "OFF" position.
- · When "MANUAL" is selected for the alarm recording duration, make sure to set the (TAPE END] MODE to "STOP" or "BUZZER".

Menu Screen 5
(1-shot recording mode setting)

((1-SHOT REC))
FIELD
INTERVAL
SMIN
((TAPE REMAIN))
BUZZER
OFF
((REC REVIEW))
AUTO
ERR BUZZER
OFF
((ERR WARN BUZ))OFF

The alarm recording mode settings are performed on this screen.

# ☐ Selecting the 1-shot recording time

1 FIELD

Select the time for recording one frame in the 1-shot recording mode in field units: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. [See Note 1]

# ☐ Setting the interval time for 1-shot recording

2 INTERVAL

Set the duration of the intervals for 1-shot recording.

- 1: 1-shot recording at 1-minute intervals.
- 2: 1-shot recording at 2-minute intervals.
- 3: 1-shot recording at 3-minute intervals.

# Recording time

Interval duration Interval duration

#### □ Tape remaining alarm buzzer on/off

3 ((TAPE REMAIN))

Set whether a buzzer sounds when the end of the tape approaches in the recording mode.

ON: Buzzer sounds and the indicator "REMAIN" flashes on the display.

OFF: Buzzer does not sound.

# ☐ Recording review on/off


4

( (REC REVIEW) )


Set whether, when recording is started, recording takes place for a few seconds and then the contents of the recording are checked automatically.

ON: Recording review takes place.

OFF: Recording review does not take place.



Press one of these buttons until the desired menu screen appears.



## ☐ Recording review error buzzer on/off

5 (REC REVIEW)

Set whether a buzzer sounds if an error is detected in the recorded content during recording review operation. ON: Buzzer sounds.

OFF: Buzzer does not sound.

#### ☐ Error indication alarm buzzer on/off

6 ((ERR WARN BUZ))

Set whether a buzzer sounds when an error occurs in the VTR.

ON: Buzzer sounds.

OFF: Buzzer does not sound.

An error indication also appears on the monitor screen.

# Automatic recording review function

This function conducts the recording review automatically when recording has been commenced from the stop mode.

First, recording is conducted for several seconds, and then what has been recorded is automatically reviewed. If, after a review of the recording, the proper video level was not achieved due to dirt on the heads or tape deterioration, the cassette mark ( OO) I flashes on the display tube and, at the same time, the automatic head cleaning operation is repeated 3 times.

After this, recording is again conducted for several seconds, and then what has been recorded is automatically reviewed. If the result of the review is acceptable, the cassette mark stops flashing and the recording is commenced.

If the result of the review is not acceptable, the recording is commenced with the cassette mark still flashing. (See page 71)

#### Function setting method

Turn on the "REC REVIEW" AUTO setting on menu screen 5.

- ☐ When the automatic recording review function is set, do not use the unit's 1-shot recording facility.
- Do not press the REC REVIEW button when automatic recording review function is conducting.

# NOTES

[Note 1]

The recording interval per field among the fields set is one second.

[Other notes]

The item settings are entered when the PROGRAM switch is returned to the "OFF" position.

Menu Screen 6 (Internal timer recording mode settings) ((INTERNAL TIMER REC ))
(TIMER) START END T-M
SUN OFF
MON OFF
TUE OFF
WED OFF
THU OFF
FRI OFF
SAT OFF
OLY OFF

The internal timer recording modes are set on this screen.

# ☐ Internal timer mode ON/OFF

(TIMER)

Set the internal timer mode ON or OFF.

ON: The internal timer recording mode is established.

OFF: The internal timer recording mode is not established.

# ☐ Setting the timer recording start time

2 START

Set the time at which the internal timer recording is to start.

Select the setting items using the SHIFT buttons and set the numerical values using the SET buttons.

# ☐ Setting the timer recording end time

3


Set the time at which the internal timer recording is to end.

Select the setting items using the shift buttons and set the numerical values using the SET buttons.


# ☐ Setting the recording time mode

4

Set the recording time mode for internal timer recording. 6H, L18H, L24H, 24H, 48H, 72H, 96H, 120H, 180H, 240H, 480H, 960H, and 000H.




Press one of these buttons until the desired menu screen appears.



# □ Weekly timer recording

The internal timer recording start and end times can be set once a day for each day of the week from Sunday through Saturday.

For each day of the week, set the internal timer ON/OFF mode, recording start and end times, and recording mode.



# □ Daily timer recording


Internal timer recording can be started and ended at the the same preset times every day.

DLY ON 18:00 8:00

# ☐ Using the weekly and daily timers in combination

|     | TERN |      |     |     | EC | ))  |
|-----|------|------|-----|-----|----|-----|
| (1) | HER) | \$T/ | ART | END |    | T-H |
| SUN | ON   | 8    | .00 | 8   | 00 | 72  |
| HON | ON   | 12   | 00  | 14  | ÓÓ | 72  |
| TÜE | ÖFF  |      |     |     |    |     |
| DBU | OFF  |      |     |     |    |     |
| THU | ON   | 14   | 00  | 23  | 00 | 72  |
| FRI | ÔFF  |      |     |     |    |     |
| SAT | ON   | 12   | 00  | 8   | 00 | 48  |
| DLY | ON   | 18   | 00  | 8   | 00 | 72  |

When the settings are as per the screen shown on the left, the weekly and daily timer recording and the actual recording durations on the tape will be as follows.



☐ If the recording times overlap in places between the weekly and daily settings, the daily timer recording time (hour) mode takes precedence.

# NOTES


# [Notes]


- Internal timer recording is not activated if the date and time have not been set.
- The time setting display (24-hour or PM/AM basis) accords with the mode assigned by the time/date setting.
- If the internal timer mode is set "OFF" after the start and end times have been set with the mode "ON", the time setting display will be cleared but will then re-appear when the mode is set back to "ON."
- When the weekly timer and daily timer recording functions are used in combination, the time mode set for the weekly timer recording takes precedence if there should be any overlap between the two time settings.
- The item settings are entered when the PROGRAM switch is returned to the "OFF" position.

☐ This screen appears only when the optional AG-IA671 or AG-IA672 has been installed.


Menu Screen 7
(RS-232C parameter setting)

((RS-232C PARAMETER))
BIT LENGTH 7BIT
STOP BIT STOP-1
PARITY ODD
BAUD RATE 9600





Press one of these buttons until the desired menu screen appears.




#### ☐ RS-232C


"RS-232C" is an interface standard for data terminals and data communications equipment employing serial binary data exchange as stipulated under the RS-232 EIA standard. Using this RS-232C interface, this VTR can be controlled by a personal computer.

#### □ Code format


Bit length: 7BIT Stop bit: STOP-1 Parity: EVEN




Bit length: 7BIT
Stop bit: STOP-2
Parity: ODD



Bit length: 8BIT Stop bit: STOP-1 Parity: EVEN



Bit length: 8BIT Stop bit: STOP-2 Parity: ODD



# NOTES

[Note 1] Character (data) length

This is the number of bits that configure the character data.


[Note 2] Stop bit

Added to each character are the start bit which indicates the start of the data and the stop bit which indicates the end of the data. The start bit is fixed at 1 bit but the stop bit can be set to either 1 or 2 bits.

[Note 3] Parity bit

The parity bit is added for checking transmission errors. When data is to be transmitted, the total number of ones for the character is made an even number or odd number of ones depending on the setting of this bit, and this is checked at the receiving end.

#### Total number of ones: odd number



In the above case:

Parity error for an even number under parity check.

No parity error for an odd number under parity check.

[Note 4]
Baud rate (data transmission rate)

This is the volume of data which can be sent in one second. For instance, a rate of 2400 bps means that 2400 bits of data is sent in one second.

☐ This screen appears only when the optional AG-IA671 has been installed.

Menu Screen 8
(Time code setting)

((TIME CODE))

MODE REGEN

VITC REC ON

POSITION 11H. 13H

TC PRESET OO:00:00:00

UB PRESET OO 00 00

Recording the time code is a handy way of finding absolute positions on the tape.

☐ Selecting the time code.

4 RODE

Select the time code mode.

REGEN: The regeneration mode is estab-

lished.

The VTR's clock value serves as the time code value, and the data and alarm count are written into the user's

bit.

P FREE-RUN: The count starts from a preset time

code value. The count continues to advance regardless of whether the VTR is recording or stopped.

[See Note 1]

P REC-RUN:

The count starts from a preset time code value. The count advances only

during recording.
[See Note 2]

☐ Setting the time code (VITC) recording ON/OFF

2 VITC REC

Set the time code (VITC) recording ON or OFF.

ON: The time code is recorded.

OFF: The time code is not recorded.

[See Note 3]

☐ Setting the time code (VITC) insertion lines

3 POSITION

Set the lines at which the VITC code is to be inserted.

enea.

10H-19H: Select two insertion lines which are not side by side.


[See Note 4]

☐ Setting the time code preset (default) value


A TC PRESET

Set the time code default value.
00:00:00:00: Set the values for hours/minutes/
seconds/frames.

• Any value from 00:00:00:00 to 23:59:59:29 can be set.



Press one of these buttons until the desired menu screen appears.



## □ Setting the user's bit preset value



Set the user's bit preset value.

00:00:00:00: Set an 8-digit alphanumeric string.


Any of the following 16 alphanumerics can be used: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
[See Note 5]

## ☐ Time code

00:00:00:00

Hours: minutes: seconds: frames 1 second = Approx. 30 frames

#### Position where the time code is recorded on the tape



- The VTR's time code is forcibly recorded on the drop-frame mode.
   To make up for the time lag between colorsynchronizing and actual time over a long time, two frames (00, 01) each are skipped from the beginning of each minute except 0, 10, 20, 30, 40, 50 minutes.
- · The VITC cannot be recorded when video signals are not supplied.

# NOTES

numerical value)

[Note 1] Free-running mode

In this mode, the time code is counted at all times. It is useful when recording dura-

tions in real time.
[Note 2]
Rec-running mode

In this mode, the time code is counted only while the VTR is in the recording mode. It is handy when ascertaining accurately an absolute position on the tape.

[Note 3] VITC

This stands for vertical interval time code. It is a signal which is recorded on the vertical lines on the tape. It is recorded together with the video signals.

[Note 4] Insertion line

This refers to the vertical line position where the VITC is recorded. Two lines are selected.

[Note 5] User's bit

This is a code which the user sets as desired. It is useful for recording a control number or a tape's serial number, for instance, on the tape.

# Checkpoints For Menu Setting

- ☐ The menu screens appear only when the VTR is in the stop or eject status and when the recording lock switch is OFF. They do not appear when it is recording or playing back a tape, etc.
- ☐ Internal timer recording is not activated unless the time and date have been set.
- ☐ Whatever has been set on the menu screens is entered when the PRO-GRAM switch is returned to the "OFF" position.
- ☐ How to select time modes

Refer to the table below and select the modes which fit the objective of the intended application.

|      |        | Rec. enable    |                        | <del>-</del> |   |       |                           |  |
|------|--------|----------------|------------------------|--------------|---|-------|---------------------------|--|
| Mode |        | time<br>(hour) | Video rec.<br>interval | Audio rec    | Carnera<br>switchover<br>interval (sec) |       | Tape replacement standard |  |
|      |        | NV-T120 tape   | (sec)                  |              | TM1 TN                                  |       | (recording times)         |  |
|      | 6H     | 6              | 0.016                  | Possible     | 0.03                                    | 0.03  | -                         |  |
| L    | 18H    | 18             | 0.05                   | Possible     | 0.05                                    | 0.1   | 50                        |  |
| L    | 24H    | 24             | 0.083                  | Possible     | 0.167                                   | 0.083 | 50                        |  |
|      | 24H    | 24             | 0.083                  | Not possible | 0.167                                   | 0.083 | 50                        |  |
|      | 48H    | 48             | 0.15                   | Not possible | 0.3                                     | 0.15  | 25                        |  |
|      | 72H    | 72             | 0.217                  | Not possible | 0.433                                   | 0.217 | 20                        |  |
|      | 96H    | 96             | 0.283                  | Not possible | 0.567                                   | 0.283 | 20                        |  |
| 1.   | 20H    | 120            | 0.35                   | Not possible | 0.7                                     | 0.35  | 15                        |  |
| 1    | вон    | 180            | 0.517                  | Not possible | 1.033                                   | 0.517 | 10                        |  |
| 2    | 40H    | 240            | 0.683                  | Not possible | 1,367                                   | 0.683 | 8                         |  |
| 4    | вон    | 480            | 1.35                   | Not possible | 2.7                                     | 1.35  | 4                         |  |
| 9    | 60H    | 960            | 2.683                  | Not possible | 5.367                                   | 2.683 | 2                         |  |
|      | Manual | Approx. 120    | Approx. 1.0            | Not possible | _                                       | _     | _                         |  |
| Note | 1 min. | 7,200          | 60                     | Not possible | _                                       | _     | _                         |  |
| 000H | 2 min. | 14,400         | 120                    | Not possible |   | _     | _                         |  |
|      | 3 min. | 21,600         | 180                    | Not possible |   | _     | _                         |  |

\* The figures in the table apply when TM1 and TM2 for CAMERA SWTIMING on menu screen 4 have been set to 1 FRAME and 1 FIELD, respectively. To ascertain the camera switchover interval when TM1 and TM2 have been set to other timing values, multiply the timing setting by the figure given in the above table for the mode in question.

#### \*\*0.03

Since the cameras cannot be switched over in 1-field units in the 6H mode, the switchover takes place at 0.03-second intervals.

Use 0.016-second as the basis for multiplication involving two or more fields. (For instance, with a 2 FIELD setting, multiply 0.016 by 2 which yields 0.03 sec.; with a 3 FIELD setting, multiple 0.016 by 3 which yields 0.048 sec.)


Note: The figures for 000H (1-shot recording) apply when the 1-shot recording time on menu screen 5 has been set to 1 field.

- A 2H time mode tape which was recorded using another VTR can be played back in the 2H time mode.
- In all modes except 6H and L18H, the actual recording enable time will be about 6 hours longer than the figure for the recording enable time given in the above table although this will depend on the cassette tape used. For instance, recording is possible for about 30 hours using a 120-minute tape in the 24H mode.

# Helpful Functions

| Applications | 1-Shot Recording | <br>58 |
|--------------|------------------|--------|
|              | Other Functions  | 62     |

1-Shot Recording



The steps for 1-shot recording used for data files and animation, for instance, are described in this section.

PROGRAM

PROGRAM

OFF

TIME
ADJ


Set this switch to "MENU." [(DISPLAY))
HODE T/D
CHARACTER WHITE
POSITION L-UPPER
TIME SELECT 24HOURS
DATE ON
TIME ON
T-HODE ON
[(REC\_INDICATE)]
NOT REC\_CAMERA

2



Press one of these buttons to display menu screen 2. ((YTR HODE SELECT 1))
(REC T-HODE) OFF
(TAPE IN) STOP
(TAPE END) STOP
ALARM IN STOP
(EJECT OPERATION)
HODE EJECT


3



Press this button to select "REC T-MODE." (YTR MODE SELECT 1))


(REC T-HODE) OFF
(TAPE IN) STOP
(TAPE END) STOP
ALARM IN STOP
(EJECT OPERATION)
HODE EJECT

4




Press one of these buttons to display "000H."

[See Note 1]



5



Press this button to display menu screen 5.

(I1-SHOT REC))

FIELD 1

INTERVAL 3HIN

(ITAPE REHAIN)


BUZZER OFF


(IREC REVIEW)

AUTO OFF


ERR BUZZER OFF

(IERR HARM BUZ)) OFF





Press one of these buttons to select "FIELD."



7 REV ADV FWD ADV


Press one of these buttons to set the 1-shot recording time.

[See Note 2]



REW/@ @/FF


Press this button to select "INTER-VAL."



9 REV ADV FWD ADV

Press one of these buttons to set the interval time.

[See Note 3]



10



Set this switch to "OFF."

↓ (Continued overleaf)



# MOTES

[Note 1]

When "REC T-MODE" on menu screen 2 is "OFF," the time mode can be set to "000H" also by pressing the TIME MODE button on the front sub panel.


[Note 2]

Each time the SET button is pressed, the time for recording one frame is successively changed as follows:  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$   $\rightarrow 10 \rightarrow 15 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow 40 \rightarrow 50 \rightarrow 60$   $\rightarrow 1 \rightarrow 2$  ... (Unit: field)

[Note 3]

Each time the SET button is pressed, the interval time is successively changed as follows:  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \dots$  (Unit: minute)

1-Shot Recording
(Continued)



11



When this button is pressed, few shots are recorded and the VTR is set to the recording standby mode.



12




When the button is pressed again, 1 shot is recorded and the VTR is set to the recording standby mode.



- One frame (shot) is recorded each time this button is subsequently pressed.
- 13 If the REC button is not pressed, one frame (shot) is recorded automatically when the interval time elapses.

14





Press this button to stop 1-shot recording.

15



To release this mode, set to any position except "000H."





- □ 1-shot recording using a remote switch Besides activating 1-shot recording by pressing the REC button on the VTR's front panel, it is also possible to connect a remote switch and activate 1-shot recording from a distance by remote control.
- · Ask your dealer to give you details about a remote switch.
- The ON time for the remote switch must be at least 100ms.
- An interval of at least 1 second is required to turn on the remote switch.
   Refer to page 68 for the signal levels.

# NOTES

[Other notes]

Refer to page 49 for the lengths of time during which recording can be performed in the 1-shot recording mode.

Other Functions

# Power restoration recording

When there was a power failure during recording, the VTR is automatically set to the recording mode provided that the power is restored within one month.


- ☐ Immediately after the power has failed, the VTR is set to the tape protection mode so as to protect the video heads and tape.
- ☐ The VTR status established after the power is restored depends on the status established prior to the power failure and on the recording mode, as follows.


| Mode Status    | Recording   | Playback,<br>stop, fast<br>forward,<br>rewind | Auto rewinding<br>during auto<br>repeat recording |  |
|----------------|---|---|---|--|
| Alarm          | Recording   | Stop  | Recording after tape is rewound to its start      |  |
| Internal timer | Resume the recording as per the settings of the internal timer. |   |   |  |
| External timer | Recording   | Recording                                     | Recording after tape is rewound to its start      |  |

☐ In the event of power failure lasting more than one month, recording will be forcibly started by the recorder in the 72H mode once the power has been restored if a tape has been loaded.


# Connections


| Equipment Connections  | 64 |
|------------------------|----|
| Terminal Connections   | 66 |
| Terminal Signal Levels | 68 |








# Terminal Connections












Terminal Signal Levels

| Name of terminal            | Signal le   | Remarks   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| Alarm input                 | V IH V IL T   | V IL≃0~0.6V<br>T≧100mS                                    | Ground<br>input  |
| Alarm reset<br>input        | V IH T (H)  V IL  V IH  V IL  V IL  | V !H=4~5V<br>V IL≃0~0.6V<br>T≩100mS                       | High/low<br>input<br>(H) or. (L)<br>can be<br>selected on<br>menu<br>screen 4. |
| Alarm reset cutput          | V OH  | V OH≃5±0.5V(200Ω)<br>V OL=0~0.6V(Max.3mA)                 | High output  |
| Alarm output                | V OH  | V OH=11~13V(4700Ω)<br>V OL≈0~0.6V(Max.3mA)                | High output  |
| 1-shot record-<br>ing input | TVIL  | V IL=0~0.6V<br>T≧100mS                                    | Ground<br>input  |
| Tape-end out-<br>put        | Tape end operation In auto repeat mode In ston mobe  VOH  VOL  T  Released by operation buttons | V OH=11~13V(4700Ω)<br>V OL=8~0.6V(Max.3mA)<br>T=approx.2s | Ground<br>output   |
| Auto OFF out-<br>put        | V OH V OL   | V OH=11~13V(4700Ω)<br>V OL=0~0.6V(Max.3mA)                | Ground<br>output   |




# Precautions For Use

| Dew (* of ") Display                  | 70 |
|---------------------------------------|----|
| Error Codes                           |    |
| Safety Precautions                    |    |
| Handling Precautions                  | 73 |
| Daily Inspections/Regular Inspections |    |
| Optional Accessories                  | 76 |
| Troubleshooting (Q&A)                 | 78 |

Dew ("d") Display □ When dew forms inside the VTR, the "o'" mark appears on the display.

Wait a few hours until the "d" mark is cleared before proceeding any further with operation.



"of" refers to the first letter of the word "dew."

Dew (or condensation) refers to the phenomenon whereby droplets of water form, for instance, on the window pane of a warm room in winter.

#### □ When dew has formed:

- " o' " appears on the display.
- The VTR cannot be operated until " o' " is cleared from the display. Wait until it is cleared.
- When dew forms with the power OFF, the power is automatically switched on and the "o" mark appears.
- · If a cassette has been installed, it is ejected half-way.
- If a cassette has not been installed, one cannot be installed until "d" is cleared from the display.

#### ☐ When the dew status is released:

- The VTR is restored to the state where regular operation is possible.
- · If a cassette was installed, it is set to the stop mode.
- If dew formed during recording, the VTR is reset to the recording mode after the dew status is released.

# ☐ Take care even while dew is forming!

Dew normally forms gradually, and the "o'" mark may not flash for the first 10 to 15 minutes of dew formation. If the room temperature or humidity has changed, wait 20 minutes or so before using the VTR.

#### □ Conditions conductive to dew-forming

- When the VTR or cassette is moved from one location to another where the temperature or humidity is significantly different from the original location
- · Where the humidity is high
- When the VTR or cassette is moved rapidly from a cool place to where the temperature or humidity is high
- · A room immediately after it has been heated up

Error Display

☐ An error display appears on the display tube when a failure or malfunction has occurred in the unit. The error display indicated on the display denotes the nature of the failure or malfunction.

Take the remedial action described below.


□ Error codes

☐ Cassette mark flashing error



When a malfunction occurs in the VTR, an error code appears on its display.

☐ When the ERR WARN BUZ on the menu screen 5 is set to ON, information on the error is displayed on the monitor screen.



#### ☐ When an error code appears:

- · An error code appears on the display.
- · All operations are shut down when an error code appears on the display.
- If the error is not released even after taking the remedial action described below, switch off the power, disconnect the power cable from the power outlet, and contact your dealer immediately.

#### ☐ List of error codes

| Error code  | Malfunction                              | Remedial action  |
|-------------|--|--|
| 8-∂         | Malfunction in elevator section          | These errors may occur if the video cassette has not been loaded                                     |
| Ε-3:        | Malfunction in<br>loading section        | properly. Try switching the power off and turning it back on again.                                  |
| E-4         | Malfunction in<br>cylinder section       | These errors may occur if there is something wrong with the state of                                 |
| E-5         | Malfunction in reel section              | the video cassette. Try switching the power off and turning it back on again and replacing the video |
| <i>E-</i> 5 | Incorrect tape tension                   | cassette.  |
| E-7         | Malfunction in reel solenoid             | Try switching the power off and turning it back on again.  |
| E-R         | Malfunction in audio recording circuitry | Try switching the power off and turning it back on again.  |


#### ☐ Cassette mark flashing error



The cassette mark (OO) on the display tube flashes if it was not possible for the proper video level to be obtained after the recording review operation due to dirt on the heads or deterioration of the tape. VTR operation can still be continued but be sure to clean the heads or replace the cassette tape.

# Safety Precautions

Be sure to heed these safety precautions to prevent fire, electric shocks and injury.




Always hold the plug when connecting and disconnecting the power cable!



Do not bring the power cable near hot appliances!




Do not place heavy objects on top of the power cable!




Do not tamper with the power cable!



Do not place a container with water on top of the VTR or bring it close to the VTR!



Do not block the ventilation holes!



Do not remove the cabinet panels!

Touching the inside parts is not only dangerous but can also lead to breakdowns.

Do not poke metal objects inside the VTR.



Do not use the VTR in a thunderstorm!

Disconnect the power plug as soon as possible.



Do not insert any object other than a video cassette into the cassette loading slot!



Stop using the VTR if smoke, malodors or unusual sounds come from it!

Contact your dealer immediately.

# Handling Precautions

Be sure to heed these handling precautions to prevent failures and breakdowns.




#### When moving the VTR:


- . Do not subject it to impact.
- Be sure to disconnect all the wires connected to it.
- Hold it securely so that it will not fall on your feet.



Do not spray insecticides or volatile substances onto the VTR! These may cause discoloring or the paint to peel off.




Do not place heavy objects on top of the VTR.



Install the VTR on a level and stable surface.




Avoid installing the VTR at a location which is exposed to direct sunlight.



Wipe off any dirt using a soft cloth.

- Dip the cloth into diluted neutral detergent and wipe off the dirt.
  - Be sure to wipe the VTR dry afterwards.




Do not use benzene or paint thinners to clean this unit.

These may cause discoloring or the paint to peel off.

- ☐ The top panel and rear parts will become quite warm after extended use. This is normal and not indicative of a failure or malfunction.
- ☐ When the VTR is not going to be used, be sure to remove the cassette and set the power switch to "OFF."

Daily Inspections/ Regular Inspections



This unit is designed to withstand prolonged use. However, do not forget to perform the daily and regular inspections.

# □ Daily inspections

Turn on the power to all the units.


- Is the TV monitor showing the correct picture?
  - · Are the time and date set properly?

2 REW/@

Slightly rewind the tape in a cassette used for recording on the previous day.

3 Inde Mode

Press one of these buttons to set the time (hour) mode to "2H."




Press this button to monitor the pictures.

- Is the playback picture free from problems?
- · Are the recorded time and date correct?

5 OREC

Try recording in the 6-hour mode.

Play back the recording. Is there anything abnormal?



### □ Regular inspections

· The regular inspections are performed by your dealer.

 This unit comes with a function (hour meter) which displays the number of hours that it has been used, and this display serves as a general guideline for the regular inspections.

 Depending on the total number of hours that the VTR has been used (the cylinder has turned), parts inside the unit must be replaced or cleaned.

· For further details, consult with your dealer.

6



# Press this but-

The total number of hours now appears on the display.



#### NOTES

 If a problem has arisen after the daily inspection, refer to the "Troubleshooting Q&A" page, and try to remedy the cause of the problem.

If the malfunction still cannot be remedied, switch off the power, hold the power plug and disconnect the power cable from the power outlet, and consult your dealer.

 Do not forget to perform the daily inspections particularly with auto repeat recording.


# Optional Accessories

A variety of optional accessories are available to enable you to make the maximum use of this VTR's functions.


#### AG-A67 Remote Controller

This VTR can be operated by remote control instead of using its function buttons if the optional AG-A67 remote controller is connected to the remote controller input connector on the VTR's rear panel.

- ☐ The functions which can be controlled using the AG-A67 remote controller are listed below:
  - REC, REC REVIEW, REW, FF, PLAY, PAUSE/STILL, REV ADV, FWD ADV
- ☐ Do not connect headphones, etc. to the REMOTE control input connector.



#### AG-IA671 or AG-IA672 Interface Adaptor



The functions listed below can be added by mounting the interface board adaptor.

#### **RS-232C communication functions**

The VTR can be controlled using a personal computer. Menu screen 7 (RS-232C parameter settings) is added.

#### VITC time code recording/playback function (AG-IA671 only)

Time code signals can be recorded onto the tape. These come in handy for searches by locating absolute positions on the tape.

Menu screen 8 (time code settings) is added.

#### Frame Switcher

#### When model WJ-FS616 is used:


☐ Continuous recording (using 8 cameras) in 6H mode

Camera switchover timing (A signal selected every 1/60 sec. (every (A signal selected every 1/60 sec. (ev field) is output from the frame switcher.)

VTR recording screen (Continuous recording (one field))

Recording tracks on tape

Playback (via frame switcher) (The picture of the selected camera alone can be viewed.) Example: When camera 1 is selected



Using the switch inside the WJ-FS616, a black picture is recorded once when one round of pictures from all the cameras has been recorded.


2

□ 24-hour (HDR) mode (using 8 cameras)

Camera switchover timing (A signal selected every approx. 0.08 sec. is autput to the frame switcher.)

VTR recording screen (Each approx. 0.08 sec., one screen (1 field) is recorded for 1/60 sec.)

Recording tracks on tape



The pictures of 8 cameras can be switched with each field and recorded, and only the picture of the camera selected during playback can be viewed and continuously played back.

- If continuous recording is set, each camera can be switched in 1/60 sec. and its picture recorded. (Using the WJ-FS616)
- During playback, only the picture of the same camera can be output through the frame switcher.
- The frame switcher can be used even during time lapse recording. In the 24-hour mode, for instance, time lapse recording is done at approx. 0.08-second intervals with camera switchover at approx. 0.08second intervals. (Using the AJ-FS216 and AJ-FS616)
- When the WJ-FS216 or WJ-FS616 frame switcher is used, set the camera switchover timing mode on menu screen 4 to "TM 2." (See page 47)
- The WJ-FS10A frame switcher cannot be used.
- · Do not record the VITC time code when using the frame switcher. This will cause the unit to operate incorrectly during playback. (For further details, refer to the operating instructions of the frame switcher used.)
- During playback, turn the Quasi-V insertion to ON or OFF with the FWD ADV button. This enables the appearance of the pictures of other cameras to be reduced.

# Troubleshooting (Q&A)

| Trouble                              | Check  | Remedy  |  |
|--------------------------------------|--|---|--|
| ☐ Power supply                       |  |   |  |
| No power                             | Has the power plug been disconnected from the outlet?                          | Connect the power plug properly.                        |  |
|                                      | Is an external timer connected?  | Operate the external timer and supply power to the VTR. |  |
| ☐ Operation                          |  |   |  |
| No operation no                      | Has an error code appeared on the display?                                     | See page 71.  |  |
| matter which function button is      | • Has the " &" mark appeared on the display?                                   | See page 70.  |  |
| pressed.                             | Is the recording mode set to INTERNAL TIMER?                                   | Press the REC MODE button.                              |  |
|                                      | Has the cassette been loaded properly?   | Load it again properly.                                 |  |
| ☐ Recording                          |  |   |  |
| No recording                         | Has the "tab" on the cassette tape been broken out?                            | See page 36.  |  |
|                                      | • Is the tape at its end?  | Rewind it.  |  |
|                                      | Has the PAUSE/STILL button been pressed?                                       | Release it.   |  |
| Recording cannot be stopped.         | • Is the REC LOCK switch set to "1" or "2"?                                    | Set the REC LOCK switch to "OFF."                       |  |
| No power restora-<br>tion recording. | Has the power failure lasted a month or more?                                  | See page 62.  |  |
| No internal timer recording.         | Have the time and date been set?  Complete the time/date setting (See page 34) |   |  |

| No auto repeat recording              | • is "TAPE END MODE" on menu screen 2 set to  "REPEAT"?          | Set to "REPEAT." (See page 43)   |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| No alarm recording.                   | Is "MODE" on menu screen 4 set to any position other than "OFF"? | Set to any position other than "OFF." (See page 46)  |  |  |
|                                       | Are the alarm switch connections complete?                       | Complete the connections. (See page 66)  |  |  |
| No buzzer at tape-<br>end.            | Is "TAPE END MODE" on menu screen 2 set to "BUZZER"?             | Set to "BUZZER." (See page 43)   |  |  |
| □ Playback                            |  |  |  |  |
| No playback                           | Has a pre-recorded cassette been loaded?                         | Load the cassette properly.  |  |  |
| Noise on playback screen.             | Any tracking deviation?  | Press the TRACKING buttons to adjust the tracking. (See page 31)   |  |  |
|                                       | • Dirty heads?   | Clean the heads with the optional cleaning tape. If the problem is not remedied, consult your dealer.  |  |  |
|                                       | • Old tape?  | Replace with a new cassette tape.  |  |  |
| Playback picture shakes vertically.   | Does the vertical hold on the TV monitor need adjusting?         | Adjust the vertical hold on the TV monitor.  |  |  |
| 🛮 Wenu screens                        |  |  |  |  |
| No menu screens                       | Is the VTR in the stop or eject mode?                            | The menu screens appear only when the VTR is in the stop or eject mode   |  |  |
|                                       | Is the recording lock switch at the "OFF" position?              | The menu screen will not appear if this switch is set to "1" or "2."   |  |  |
| Clock displays                        |  |  |  |  |
| Time is not dis-<br>played correctly. | Is the internal battery capacity still sufficient?               | Keep the power supplied continuously for at least 40 hours. (See page 35) If the time is still not displayed correctly, the internal battery may have reached the end of its service life. |  |  |

Check

Trouble

Remedy

# Specifications

Power Source: 120V AC, 50-60Hz Power Consumption: Approx. 25W

is the safety information.

#### General

Operating Temperature: Operating Humidity:

41° to 104°F 35% to 80%

Dimensions:

15" (W) × 4-7/16" (H) × 13-7/16" (D)

Weight:

15.4 lb (7.0kg)

Recording/playback system:

4 rotary heads helical scan, Azimuth recording system

Tape Speed: Tape format: 7/16 ips (6H mode) VHS standard tape

Recording time:

6 hours

o nours

FF/REW time:

HDR: L18/L24/24/48/72/96/120/180/240/480/960 hours and 1-shot mode

Less than 3min. (with 120-minute tape)

#### VIDEO

Television System:

EIA Standard (525 lines, 60 fields)

Modulation System:

NTSC color signal Luminance:

Frequency modulation recording

Color signal:

Converted subcarrier phase shift recording

Video input (BNC): Video output (BNC): 1.0Vp-p, 75 ohms, unbalanced 1.0Vp-p, 75 ohms, unbalanced

Horizontal resolution: B/W mode;

more than 370 lines (HI-BAND B/W ON)

Color mode;

more than 230 lines

S/N:

B/W mode;

better than 42 dB (SC trap OFF)

Color mode;

better than 42 dB (SC trap ON)

#### AUDIO

Line input (phono):

-10 dBV, 47 kohms, unbalanced

Mic input (mini-jack):

-60 dBV, 600 ohms to 4.7 kohms, unbalanced

Line output (phono):

-8 dBV, 600 ohms, unbalanced

Track: Recording/playback mode:

1 track (normal) 6H/L18H/L24H mode

#### Standard accessory

Power cord:

x 1

Weight and dimensions show are approximate. Specifications are subject to change without notice.



# Division of Matsushita Electric Corporation of America CLOSED CIRCUIT VIDEO EQUIPMENT DIVISION

Executive Office: One Panasonic Way (3E-7), Secaucus, NJ 07094

#### **REGIONAL OFFICES:**

Northeast: 43 Hartz Way, Secaucus, NJ 07094 (201) 348-7303

Southeast: 1225 Northbrook Parkway, Suite 107A, Suwanee, GA30174 (404) 717-6772

 Midewest:
 1707 North Randall Road, Elgin, IL 60123 (708) 468-5200

 Southwest:
 4500 Amon Carter Blvd., Fort Worth, TX 76155 (817) 685-1117

 Western:
 6550 Katella Ave., Cypress, CA 90630 (714) 373-7265

#### Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 (905) 624-5010

#### Panasonic Sales Company


Division of Matsushita Electric of Puerto Rico Inc.

San Gabriel Industrial Park, 65th Infantry Ave., Km. 9.5, Carolina, Puerto Rico 00630

# Manuel d'utilisation

Magnétoscope à temps échelonné

Modèle AG-0540 P



# Panasonic<sup>®</sup>

Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Garder ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.

 Ces modèles ne sont pas compatibles avec les magnétoscopes à temps échelonné Panasonic NV-8050 et AG-6050

 Une cassette pourra être lue uniquement sur un modèle conçu pour le format VHS Imprimé au USA

VQT7631-1

\$0598H1098-500/B



# Mesures de sécurité









ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION: AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOCS
ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LES VIS
TOUTE RÉPARATION DEVRANT ÉTRE CONFIÉE À

UN PERSONNEL COMPÉTENT

Le symbole de l'éclair dans un triangle
équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer
un risque de chocs électriques

Le point d'exclamation dans un triangle
équilatéral indique que le manuel d'instructions inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier

MISE EN GARDE:
AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE
D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, ÉVITER D'EXPOSER CET
APPAREIL À LA PLUIE OU À UNE
HUMIDITÉ EXCESSIVE.

ATTENTION:
AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES OU D'INTERFÉRENCES, N'UTILISER QUE LES ACCESSOIRES
RECOMMANDÉS

sécurité est l'information de sécurité

- □ Ne pas insérer les doigts ni d'objets dans le compartiment de la cassette vidéo
- ☐ Éviter de placer et de faire fonctionner l'appareil à proximité d'un champ magnétique Éviter particulièrement les haut-parleurs de grand format
- ☐ Éviter l'exposition (utilisation ou rangement) à des températures ou à des taux d'humidité extrêmes afin de prévenir les dommages à l'appareil ou au
- □ Cet appareil est doté d'une fiche polarisée à 3 pattes, ne pas tenter d'enlever la troisième patte
- □ Ne jamais vaporiser de produits nettoyants ni de cire directement sur le coffret
- ☐ Si l'appareil n'est pas utilisé durant une période prolongée, le protéger contre la poussière et la saleté
- □ Ne pas laisser de cassette dans l'appareil s'il n'est
- □ Ne pas obstruer les évents d'aération de l'appareil
- ☐ Placer l'appareil en position horizontale et ne rien déposer sur le dessus
- □ La cassette vidéo ne peut enregistrer que dans un seul sens, d'un seul côté Il n'est pas possible d'effectuer un enregistrement dans les deux sens, ni sur deux pistes
- □ La cassette vidéo peut servir à des enregistrements couleur ou monochrome
- □ Ne pas démonter l'appareil Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'usager
- ☐ Si un liquide quelconque s'infiltre dans l'appareil, le faire vérifier immédiatement
- □ Confier l'entretien à un technicien qualifié

Mise en garde: "L'enregistrement non autorisé d'émissions de télévision, films, rubans magnétoscopiques ou autres, protégés par des droits d'auteur, peut enfreindre les droits de propriété et aller à l'encontre des dispositions de la loi sur les droits d'auteur"

# Table des matières

| Magnétoscope à temps échelonné      | Caractéristiques       4         Configuration du système       6         Les commandes et leurs fonctions       8         Registre d'affichage       10  |
|-------------------------------------|---|
| Pour utilisateurs<br>non chevronnés | Guide d'utilisationp 12 Préparatifs 14 Enregistrement 18 Enregistrement déclenché sur signal d'alarme 20 Enregistrement par la minuterie interne 24 Enregistrement par la minuterie externe 28 Lecture 30 Repérage 32 Réglage de la date et de l'heure 34 Précautions à observer 36 |
| Menus                               | Sommaire des menus  |
| Fonctions utiles                    | Enregistrement trame par trame  |
| Raccordements                       | Raccordement des appareils  |
| Précautions à observer              | Indicateur de condensation ("¿'")   |

# Caractéristiques

# Mécanisme IQ (recherche intelligente) très fiable

☐ Moteur à deux bobines

Chacune des deux bobines servant à l'entraînement du ruban est dotée de son propre moteur.

□ Nouveaux moteurs sans balai

Des nouveaux moteurs sans balai extrêmement durable sont utilisés pour l'entraînement direct.

☐ Cylindres à large diamètre

Ces cylindres à large diamètre, faits de cuivre pur, ont une grande surface afin de pouvoir garder la tension du ruban constante.


☐ Système d'asservissement numérique 16 bits

Ce système commande le système de défilement du ruban avec un degré élevé de précision et stabilise le défilement du ruban. Il améliore la précision de l'enregistrement et de la lecture et augmente la qualité des images.


#### Système HI-BAND à haute qualité d'image

Le réglage de HI-BAND B/W [VIDEO] du menu 3 à la position ON permet d'obtenir des images à haute définition avec une résolution horizontale de plus de 350 lignes, mais uniquement en mode noir-et-blanc.

#### Définition horizontale de plus de 350 lignes



☐ Conditions requises pour obtenir une définition horizontale de plus de 350 lignes:




# Modes d'enregistrement à fonctions multiples


- ☐ Grande variété de modes d'enregistrement.
- · Mode d'enregistrement 6 heures.
- Modes d'enregistrement haute-densité (HDR) L18-, L24-, 24-, 48-, 72-, 96-, 120-, 180-, 240-, 480-, 960-.
- Le mode d'enregistrement haute densité (HDR) permet d'effectuer des enregistrements de l'AG-6040 à des intervalles d'environ un tiers de ceux du mode d'enregistrement correspondant. Cela veut dire qu'il est possible d'enregistrer environ trois plus d'images.
- · Mode d'enregistrement trame par trame.
- Modes d'enregistrement par minuterie externe pour un fonctionnement plus fiable.
- ☐ Mode d'enregistrement sur signal d'alarme qui, sur réception d'un signal d'alarme, commute le magnétoscope sur un mode de temps procurant l'enregistrement d'images haute-fidélité.

Raccordement à une sonnerie d'urgence et un dispositif d'alarme

- · Coins où sont installés des distributeurs de monnaie ou des guichets automatiques
- Magasins généraux, etc.




- □ Mode d'enregistrement sur senseur qui fait commencer l'enregistrement sur réception d'un signal d'alarme, même si le contact est coupé sur le magnétoscope ou s'il est en attente (enregistrement d'urgence).
- L'enregistrement sur senseur est possible même si le magnétoscope est en mode attente, c'est-à-dire en mode enregistrement par minuterie interne.




(Il est également possible d'éviter toute modification du réglage du mode de temps pendant un enregistrement sur signal d'alarme ou un enregistrement sur senseur.)

#### Autres caractéristiques

- ☐ Le cylindre nettoyant nettoie automatiquement le cylindre des têtes chaque fois qu'une cassette est chargée dans l'appareil.
- □ Lorsque l'adaptateur interface AG-IA671 ou AG-IA672 est raccordé, il est possible d'utiliser un ordinateur personnel pour commander le magnétoscope.
- □ Lorsque l'adaptateur AG-IA671 est raccordé, les signaux de base de temps VITC (sur intervalle vertical) peuvent également être enregistrés (voir page 77).






# Les commandes et leurs fonctions


#### Panneau avant


- Témoin de contact (POWER) S'éclaire lorsque le contact est établi.
- © Compartiment de la cassette (voir page 14)
- 3 Section d'affichage (voir page 10)
- Touche éjection (EJECT) (voir page 14)
- Touche révision d'enregistrement (REC REVIEW) (voir page 16)
  Appuyer sur cette touche pendant qu'un enregistrement est en cours pour visionner les images enregistrées.
- Touche enregistrement (REC) (voir page 18)


### Panneau interne

- Interrupteur (POWER)
- ⑤ Commandes de pistages (TRACKING) (voir page 31) Permet le réglage du pistage.
- Touche mode d'enregistrement (REC MODE) (voir page 17) Permet de sélectionner un mode d'enregistrement.
- Touche de lecture en marche arrière (REV PLAY) (voir page 30)
- ⊙ Touche lecture (PLAY)
   (voir page 30)
- Touche arrêt (STOP) (voir page 14)
- Touche pause/arrêt sur image (PAUSE) (voir page 15) Permet d'interrompre temporairement l'enregistrement ou d'obtenir une image fixe à la lecture.
- Touches mode de temps (TIME MODE) (voir page 17) Permet de sélectionner un mode de temps.









#### Panneau interne

- (voir pages 17, 23, 44)

  Permet de ramener le compteur à zéro.
- Sélecteur d'affichage heure/compteur (TIME/COUNTER) (voir page 17) Permet de choisir entre l'affichage de l'heure et l'affichage du compteur.
- ① Touche horodateur (HOUR WETER) (voir page 75) Appuyer sur cette touche pour faire afficher le temps total d'utilisation du magnétoscope.
- (® Commande image (PICTURE) (voir page 31) Permet de régler la qualité de l'image à la lecture.
- Sélecteur de programmation
   (PROGRAM) (voir pages 16, 34, 39)
   Permet de faire afficher les menus et de régler l'heure.
- Sélecteur de verrouillage du mode d'enregistrement (REC LOCK) (voir page 17)
  Permet de sélectionner le mode de verrouil

Permet de sélectionner le mode de verrouillage à l'enregistrement.


- ② Touche rebobinage (REW) (voir pages 15, 32)
- Touche avance accélérée (FF) (voir pages 15, 32)
- ☼ Touche de lecture trame par trame en marche arrière (FIELD ADV REV) (voir page 15)
- Touche de lecture trame par trame en marche avant (FIELD ADV FWD) (voir page 15)
- ☼ Touche de repérage d'enregistrements de surveillance (ALARW SEARCH) (voir page 33)
  Permet de sélectionner la fonction de repérage d'enregistrements de surveillance.
- Touche de rappel de l'alarme
   (ALARM RECALL) (voir page 23)
   Permet de faire afficher sur le moniteur les données enregistrées en mode alarme.
- Touches de défilement des pages de menu (PAGE)

(voir page 39)
Permettent de faire défiler le menu, une page à la fois, vers le haut ou vers le bas.

- Touches de décalage (SHIFT) (voir page 39) Permettent de sélectionner les modes offerts dans les menus à l'écran.
- Touches de réglage (SET) (voir page 39) Permettent de sélectionner les réglages dé-

sirés.

# Registre d'affichage



Des informations diverses concernant le fonctionnement du magnétoscope sont affichées sur le registre d'affichage grand format du panneau avant.

REC

Est affiché pendant l'enregistrement.



Indique le mode de temps sélectionné.

EXT IN T Indique le mode d'enregistrement sélectionné:

Aucun affichage: Mode normal

EXT:

Mode d'enregistrement programmé sur mi-

nuterie externe

INT:

Mode d'enregistrement par minuterie interne (si ce mode est sélectionné, le

contact est automatiquement coupé)

ALARM

Est affiché lorsque le mode d'enregistrement enclenché par le dispositif d'alarme est sélectionné.

Est affiché lorsque, au menu 4, le mode a été fixé à une autre position que "OFF". (voir page 46)

Est

Est affiché sur insertion d'une cassette.

Après révision de l'enregistrement, clignote quand une anomalie s'est produite. (voir page 71)

<₫₿b

Indiquent le mode de fonctionnement du magnétoscope.

ou : Lecture : Lecture en marche arrière

REC : Enregistrement, révision de l'enregistrement

REC :

Pause à l'enregistrement

Arrêt sur image, avance trame par trame

Avance accélérée, repérage avant Rebobinage, repérage arrière

M AS

Est affiché en mode de repérage d'enregistrements de surveillance (voir page 33).

888888

Indique l'heure ou le compte-tours.



Indique un code d'erreur quand des anomalies se produisent (voir page 71).

NOVIDEO

Clignote lorsque le signal d'entrée vidéo n'est pas entré.

REMAIN

Clignote lorsque le magnétoscope approche de la fin du ruban pendant l'enregistrement. Il s'allume lorsque "BUZZER" du menu 4 est réglé sur ON.




Indique que l'enregistrement ou la lecture est activée en mode enregistrement haute densité.

# Pour utilisateurs non chevronnés


| Principes de base                | Guide d'utilisation   |                                  |
|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Enregistrement                   | Enregistrement  | 20<br>23<br>23<br>24             |
| Lecture                          | Lecture  Réglage du pistage  Réglage de la finesse du trait  Modes de temps  Autres remarques  Repérage  Repérage  Repérage à la lecture (repérage avant/repérage arrière)  Repérage d'enregistrements de surveillance (alarme) | 31<br>31<br>31<br>31<br>32<br>32 |
| Réglage de la date et de l'heure | Réglage de la date et de l'heure  | 34                               |
| Précautions à observer           | Précautions à observer  | 36                               |


Guide d'utilisation

Les pages suivantes décrivent les différentes étapes à compléter, du raccordement de l'appareil à la lecture d'une cassette.



 Raccorder sur le magnétoscope les caméras, les moniteurs, le commutateur Menus cyclique, le dispositif d'alarme, le senseur, l'avertisseur, etc., en procédant de la manière indiquée. Menu 1 · Établir le contact sur le magnétoscope et sur les appareils qui viennent [(DISPLAY)) T/D UHITE L-UPPER 24HOURS Réglage de l'affid'être raccordés. CHARACTER POSITION TIME SELECT chage · Vérifier sur le moniteur la qualité de l'image provenant de la caméra. Insérer une cassette. DATE ON 1-H00E ŎĤ (REC INDICATE)) NOT REC CAHERA Régler l'heure et la date. Menu 2 ((YTH HODE SELECT 1))
(REC T-HODE) OFF
(TAPE IN) STOP
(TAPE END) STOP PROGRAM Réglage des MENU modes du magnéto-OFF ALARH IN STO (EJECT OPERATION) scope (1) EJÉÇT RODE V Menu 3 ((VTR MODE SELECT 2))
(POWER LOSS MEMORY)
11 11-11-11 11 11
(VIDEO) Régler les menus. Réglage des (Le fonctionnement n'est possible qu'en mode modes du magnéto-PROGRAM éjection ou arrêt et si le sélecteur de verrouillage HODE AUTO scope (2) MENU du mode d'enregistrement est en position OFF.) OFF Menu 4 ( [ALARH/SENSOR HODE DURATION REC)) OFF O. BUIN OFF Réglage du mode BUZZER
REPEAT IN
(RESET PULSE)
INPUT LEVEL
(CAHERA SU) d'enregistrement Le mode pourra être réglé lorsque l'option "REC ÖFF sur alarme. T-MODE", au menu 3, est en position "OFF". TIME MODE HIGH Menu 5 TIBIHG **TFIELD**  $\nabla$ Réglage du mode TH2 HODE d'enregistrement trame par trame. ((1-SHOT REC)) Réglage d'avertis-FIELD INTERVAL seur d'alarme de 3811 ruban restant. ((TAPE REMAIN)) BUZZER Sélectionner un des 3 modes suivants. DEF Réglage de revue ((REC REVIEW))
AUTO
ERR BUZZER Mode normal d'enregistrement. DEF REC MODE · Mode d'enregistrement programmé sur minu-Réglage d'avertis-((ERR WARN BUZ))OFF terie externe seur d'alarme d'in-· Mode d'enregistrement programmé sur minudication d'erreur. terie interne I (INTERNAL TIMER REC (TIMER) START END SUN OFF BON OFF THE OFF DED OFF THU OFF FRI OFF SAT OFF DLY OFF Menu 6 Réglage du mode d'enregistrement Appuyer sur cette touche pour que l'enregistreprogrammé sur miment débute. nuterie interne. OREC (Pour revenir au menu 1) · Les menus suivants sont aussi affichés si l'adaptateur interface AG-IA671 ou AG-IA672 Il est possible de visionner les images qui vienest installé dans le système. nent d'être enregistrées, pendant que l'enregis-((RS-232C PARAMETER)) BIT LENGTH 7DIT STOP DIT STOP-1 Menu 7 trement se poursuit. REC Réglage des para-REVEW PARITY BAUD RATE mètres RS-232C 4800 Lecture  $\overline{\nabla}$  Lecture en marche arrière ( (TIME CODE) ) Menu 8 HODE GOVERN HODE REGEN VITC REC ON POSITION 11H, 13H TC PRESET 00:00:00:00 UB PRESET 00:00:00:00 Repérage avant Réglage du signal **REV PLAY** PLAY Repérage arrière de base de temps Avance trame par trame ◁  $\triangleright$ (AG-IA671 seule-· Marche arrière trame par trame ment) Arrêt sur image (Voir page 15) (Pour revenir au monu 1)





Avant de faire fonctionner le magnétoscope pour la première fois, s'assurer de maîtriser au moins ces opérations de base.


#### ☐ Installation de la cassette

1



Appuyer sur la partie centrale de la cassette.

Ne jamais l'insérer de force dans l'appareil.



2



Appuyer sur cette touche.

(L'opération ne se déclenchera pas si l'on n'appuie pas à fond sur la touche.)

# Enregistrement

3



Appuyer sur cette touche.

[Voir remarque 1]




# Lecture

4



Appuyer sur cette touche.




#### 🖺 Arrêt


5




Appuyer sur cette touche.

Le défilement du ruban cesse.







#### Avance accélérée/rebobinage



Appuyer sur l'une de ces touches en mode arrêt.



## Repérage avant/repérage arrière



Maintenir une pression sur l'une de ces touches pendant la lecture.





# ☐ Interruption temporaire de l'enregistrement





Appuyer sur cette touche pendant l'enregistrement.

[Voir remarque 3]

| TIME HODE |         |
|-----------|---------|
| REC 48+   |         |
|           | 1 1:5 3 |


# ☐ Arrêt sur image






Appuyer sur cette touche pendant la lecture.

[Voir remarque 3]




#### ☐ Lecture trame par trame en marche avant ou arrière

10



Appuyer sur l'une de ces touches pendant l'arrêt sur image.



# Remanques

[Remarque 1]

Si la languette de prévention d'effacement de la cassette a été enlevée, celle-ci sera éjectée. (Voir page 36).

[Remarque 2]

Le repérage avant et le repérage arrière continus peuvent être validés en appuyant une fois sur les touches avance accélérée ou rebobinage, si le mode de repérage d'enregistrements de surveillance est sélectionné. (Voir page 32)

[Remarque 3]


Le mode pause ou arrêt sur image est commuté en mode arrêt après un certain temps. Il s'agit d'une mesure de protection du ruban.

[Nettoyage automatique des têtes]

Les poussières se trouvant sur les têtes vidéo sont automatiquement enlevées chaque fois qu'on déclenche l'enregistrement ou la lecture à partir du mode d'arrêt, chaque fois que le mode d'enregistrement ou de lecture est commuté en mode d'arrêt, de façon à garantir des images nettes.


Toutefois, les têtes vidéo peuvent s'encrasser après un usage prolongé du magnétoscope. Le cas échéant, elles devront être nettoyées.

Préparatifs (suite)



# ☐ Visionnement de l'enregistrement

1




Appuyer sur cette touche pendant l'enregistrement.

[Voir remarque 1]

#### Réglage du pistage

2




Appuyer simultanément sur ces deux touches pendant la lecture.

Si le pistage ne peut toujours pas être amélioré, appuyer séparément sur les touches "+" ou "-". (Voir page 31)

# ☐ Réglage de la qualité de l'image

3



Faire tourner cette commande (durant la lecture).

(Voir page 31)

## Remarque

[Remarque 1]

Les images précédant directement l'instant où une pression est exercée sur la touche révision d'enregistrement, pendant l'enregistrement, sont lues en partie. L'appareil retourne ensuite en mode enregistrement. (Il faut environ 3 secondes pour que l'image de lecture apparaisse.) Le témoin de cassette o "clignote au registre si le niveau vidéo approprié ne peut plus être obtenu après une telle vérification, en raison de l'encrassement des têtes vidéo ou de l'usure du ruban. (voir page 71)

 Il est aussi possible d'obtenir automatiquement cette révision d'enregistrement chaque fois qu'un enregistrement débute. (voir page 49)

# ☐ Affichage du menu

4



Placer le sélecteur à la position "MENU" une fois que le défilement du ruban a cessé, ou que la cassette a été éjectée.

| ((DISPLAY)) HODE CHARACTER POSITION | T/D<br>WHITE<br>L-UPPER |
|-------------------------------------|-------------------------|
| TIME SELECT                         | 24HOURS<br>On           |
| TIME<br>T-HODE<br>{{REC (ND)CATE}   | ON                      |
| NOT REC                             | CAHERA                  |


## ☐ Affichage du réglage de l'heure


5




Piacer le sélecteur à la position "TIME ADJ" une fois que le défilement du ruban a cessé, ou que la cassette a été éjectée.

 Si ce sélecteur est déplacé à cette position durant un enregistrement, le menu de réglage de l'heure apparaissant à l'écran est enregistré. 11-25-98 TEO 13 22:00






#### Sélection du mode d'enregistrement




Appuver sur cette touche et sélectionner un mode avant de procéder à un enregistrement.

[Voir remarque 2]



#### □ Verrouillage du mode d'enregistrement



Placer le sélecteur à la position "1" ou "2" pendant l'enregistrement.


[Voir remarque 3]

# □ Sélection du mode de temps



Appuver sur cette touche avant (ou pendant) l'enregistrement ou la lecture.

[Voir remarque 4]




#### ☐ Affichage de l'heure, du compteur ou du compte de reprise Heure





Chaque pression sur la touche fait afficher tour à tour l'heure, le compteur ou le compte de reprise.

Le compte de reprise s'affiche lorsque le mode fin de ruban de l'écran de menu 2 est réglé à "reprise". "1" apparaît sur le registre lorsque la cassette est remplacée. Pour les directives générales sur le moment où la cassette doit être remplacée, voir le tableau de la page 56.



8:8 0:0 0

Compte de reprise

84885

compte de reprise

#### ☐ Remise à zéro du compteur



Appuyer sur cette touche pendant que les données du compteur sont affichées.



### Remarques

[Remarque 2]

Le mode d'enregistrement passe au mode minuterie externe, minuterie interne, et aucun affichage, selon cette séquence, chaque fois qu'une pression est exercée sur la touche mode d'enregistrement. Si le mode minuterie interne est sélectionné, le contact se coupe automatiquement.

(Voir page 27)

[Remarque 3]

Lorsque le mode d'enregistrement est verrouillé, les fonctions régulières ne peuvent plus être utilisées.

1: Vérification de l'enregistrement seule-

OFF: Les fonctions régulières peuvent être utilisées.

Vérification de l'enregistrement, éjection seulement

(La touche horodateur peut aussi être utilisée.) [Remarque 4]

Les modes de temps se détaillent comme suit:

Mode 2H:

Mode 6H:

Mode standard (Lecture seulement vali-

dée.

Permet la lecture en mode 2H d'une cassette qui a été enregistrée sur un

autre magnétoscope.) 1/3 de la vitesse normale

HDR:

Mode d'enregistrement haute-densité

Mode L18, L24H: Mode vitesse lente continue (ralenti linéaire)

Mode 24 à 960H: Mode intermittent (temps échelonné)


Mode d'enregistrement Mode 000H: trame par trame

\*Les modes L18, L24H, 24 à 960H et 000H relèvent du mode HDR.

Voir page 42 pour le détail sur les modes du temps d'enregistrement (en heures).








Les pages suivantes décrivent les étapes à compléter dans l'ordre depuis le début de l'enregistrement jusqu'à la fin.

- □ Raccorder les appareils et effectuer les préparatifs nécessaires à leur utilisation (voir page 63)
   □ Établir le contact.
   □ Insérer une cassette munie de sa languette de pré-
- Insérer une cassette munie de sa languette de prévention d'effacement (voir page 36)

  [Voir remarque 1]



Régler l'heure et la date. (Voir page 34)

[Voir remarque 2]

TIME ADJUST 11-25-98 HON 13.22:00

3 PROGRAM


PROGRAM

OFF


TIME
ADJ

Régler le menu. (Voir page 37)

[Voir remarque 2]



4



Appuyer sur ces touches pour sélectionner le mode de temps.

[Voir remarque 3]





5 REC




Appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode d'enregistrement.

[Voir remarque 4]







6




Placer le sélecteur à "1" ou "2" pour verrouiller le mode d'enregistrement.

7



Appuyer sur cette touche pour que l'enregistrement débute.




8



Il est possible de visionner un enregistrement en cours en appuyant sur cette touche pendant que l'enregistrement se poursuit.

9



Appuyer sur cette touche pour mettre fin à l'enregistrement.

[Voir remarque 5]

#### ☐ Les cassettes recommandées

Ce magnétoscope à temps échelonné a été conçu pour donner le haut degré de fiabilité exigé pour des applications de contrôle, sécurité et observation. Afin d'assurer cette fiabilité à l'enregistrement, il est recommandé d'utiliser les cassettes Panasonic suivantes.

Cassettes VHS: Série NV-T30, T60, T90, T120

# Remorques

#### [Remarque 1]

La fonction d'enregistrement automatique peut être sélectionnée au menu 2. (Voir page 42)

#### [Remarque 2]

Une fois les réglages de l'heure et du menu complétés, s'assurer de remettre le sélecteur de programmation à "OFF".

#### [Remarque 3]


Lorsque, au menu 2, le mode d'enregistrement est fixé à une autre position que "OFF", le mode de temps est automatiquement fixé selon le réglage choisi au menu 2 (REC T-MODE). (Voir page 42)

#### [Remarque 4]

Lorsque le mode d'enregistrement par minuterie interne est sélectionné, le contact se coupe automatiquement. (Voir page 27)


#### [Remarque 5]

Si le commutateur de verrouillage d'enregistrement est placé à une position autre que OFF, commencer par le ramener à la position OFF, puis appuyer sur la touche d'arrêt. Enregistrement déclenché sur signal d'alarme




Lorsqu'un signal d'alarme est acheminé pendant un enregistrement à temps échelonné, le mode de temps est modifié pour un nouveau réglage qui permettra un enregistrement précis de la scène en question.

Compléter les étapes 1 à 4 de la page 18.




Régler ce sélecteur à "MENU".



3 A OU

Appuyer sur l'une de ces touches pour faire afficher le menu 4.



4




 $\triangleright$ 

Appuyer sur cette touche.

| [ (ALARH/SENSOR | REC) )  |
|-----------------|---------|
| (HODE           | OFF     |
| DUNATION        | O. BHIN |
| BUZZER          | OFF     |
| REPEAT IN       | OFF     |
| (RESET PULSE)   | =       |
| INPUT LEVEL     | HIGH    |
| (CAHERA SU)     |         |
| TIHING          | 1 FIELD |
| HODE            | TH2     |
|                 |         |


5




Appuyer sur l'une de ces touches pour sélectionner le mode d'enregistrement qui prévaudra sur réception d'un signal d'alarme.

[Voir remarque 1]







REW/® @/FF


Appuyer sur cette touche.

((ALARM/SENSOR REC))
HODE 6H
DURATION 0.5HIM
BUZZER OFF
REPEAT IN OFF
(RESET PULSE)
INPUT LEVEL HIGH
(CAMERA SU)
THING 1FIELO
HODE THE

7 REV ADV FWD ADV

Appuyer sur l'une de ces touches pour sélectionner la durée de l'enregistrement.

[Voir remarque 2]



8

10



Régler ce sélecteur à "OFF".

[Voir remarque 3]

9 OREC

Appuyer sur cette touche.



L'enregistrement débute.

Voir page 18 pour le détail sur la procédure d'enregistrement. (Suite au verso de la page)

#### Remarques

#### [Remarque 1]

- Sélectionner la position "OFF" si le mode d'enregistrement sur signal d'alarme n'est pas nécessaire.
- Le témoin "ALARM" est affiché au registre lorsque l'item "MODE" est fixé à toute autre position que "OFF".
- Les options concernant le temps d'enregistrement sont les suivantes:
- 6-, L18-, L24-, 24- heures, ou aucun changement (NO CHANGE).

(Voir page 46)

[Remarque 2]

La "durée d'enregistrement" correspond à la durée en heures pendant laquelle l'enregistrement sur signal d'alarme s'effectue. (Voir page 46)

[Remarque 3]


Les réglages choisis pendant que les menus sont à l'écran seront sauvegardés une fois que le sélecteur aura été placé à "OFF".

[Autres remarques]

En plus des réglages déjà mentionnés, le menu 4 peut aussi servir à régler les fonctions suivantes:

- Avertisseur (ON/OFF) pendant l'enregistrement sur signal d'alarme (BUZZER)
- Fonction de répétition (REPEAT IN)
- Sélection du niveau du signal de réenclenchement de l'alarme (RESET PULSE)
- Commutation des caméras (CAMÉRA SW) (Voir page 46)

Enregistrement déclenché sur signal d'alarme (suite)



☐ Le mode d'enregistrement sur signal d'alarme est établi sur réception d'un signal d'alarme.

Acheminement d'un signal d'alarme

11

Enregistrement déclenché sur Enregistrement signal d'alarme

Durée d'enregistrement

Enregistrement fiable selon le mode de temps (en heures) sélectionné

 Une fois qu'une alarme s'est déclenchée, le témoin "alarm" clignote sur le registre. Appuyer sur la touche arrêt pour éteindre le registre.

#### Mode d'enregistrement enclenché par senseur (urgence)

- Même si le contact est coupé ou que toute opération a cessé, l'enregistrement par senseur (urgence) est enclenché dès qu'un signal d'alarme est acheminé.
- L'enregistrement par senseur s'effectue de la même façon que l'enregistrement sur signal d'alarme.
- L'enregistrement par senseur ne peut fonctionner si l'item "MODE" du menu 4 est fixé à la position "OFF".

#### Acheminement d'un signal d'alarme

Contact coupé/aucune opération en Enregistrement opération en cours/minuterie interne en attente Contact coupé/aucune opération en cours/minuterie interne en attente

Ť

L'enregistrement débute selon les réglages sélectionnés au menu 4.

#### Rappel des enregistrements sur alarme en mémoire

Cette fonction permet de garder en mémoire les dates et le nombre de fois où l'enregistrement sur signal d'alarme a été déclenché.

#### Côté droit du panneau interne



Appuyer sur cette touche pour faire afficher la liste des enregistrements sur signal d'alarme.

- Les données des derniers enregistrements sur signal d'alarme (maximum de 8) sont mémorisées.
- Le nombre d'enregistrements peut être calculé jusqu'à 99, après quoi le compteur revient à 00.
- La mémoire peut être effacée en appuyant sur la touche de remise à zéro (RESET) pendant que le rappel des enregistrements est affiché.
- L'affichage est effacé automatiquement après 30 secondes. Il peut aussi être effacé en appuyant sur la touche de rappel de l'alarme.
- Les données des enregistrements par senseur sont aussi mémorisées, tout comme les données des enregistrements sur signal d'alarme.

#### Moniteur

| ( (ALARM     | recall med    | MORY)) |
|--------------|---------------|--------|
| NO.          | DATE          | TIME   |
| 09           | 10-22-98      | 7:00   |
| 08           | 10-09-98      | 6:00   |
| 07           | 10-01-98      | 7:00   |
| 06           | 9-28-98       | 12 00  |
| 05           | 9-21-98       | 9:00   |
| 04           | 9-12-98       | 10:00  |
| 03           | 8-13-98       | 17:00  |
| 02           | 8-11-98       | 23:00  |
| <del>T</del> | $\overline{}$ |        |

Numéro de l'alarme


Dates et heures des alarmes

Les données sur les plus récents enregistrements sont affichées en ordre chronologique, le dernier enregistrement au début.

□ La liste suivante est affichée à l'écran lorsque aucun enregistrement n'a eu lieu, ou lorsque la mémoire des alarmes a été remise à zéro.

| ((ALARM | recall me | MOBA)) |
|---------|-----------|--------|
| NO.     | DATE      | TIME   |
| 88      | 88-88-88  | 88:88  |
| 88      | 88-88-88  | 88:88  |
| 88      | 88-88-88  | 88:88  |

Enregistrement par la minuterie interne



La minuterie interne peut être utilisée pour programmer des enregistrements selon l'heure de début et de fin désirée.

Compléter les étapes 1 à 2 de la page 18.

2 PROGRAM


OFF

TIME
AND

OFF

Régler ce sélecteur à "MENU".

[Voir remarque 1]




3




Appuyer sur l'une de ces touches pour faire afficher le menu 6.




Il s'agit ici de la première étape concernant le réglage de la minuterie hebdomadaire.



Appuyer sur cette touche.





5




Appuyer sur l'une de ces touches pour sélectionner la position "ON".


[Voir remarque 2]






.,6,8,10






Appuyer sur cette touche.


Permet de régler l'heure de début.







Appuyer sur l'une de ces touches pour sélectionner l'heure (heures) de début de l'enregistrement.

| ((INTERNAL TIMER REC | ))<br>T-H |
|----------------------|-----------|
| SUH OH (10) 00 0 00  | 72        |
| HOH OFF              |           |
| TUE OFF              |           |
| WED OFF              |           |
| THU OFF              |           |
| FRÍ ÓFF              |           |
| SAT OFF              |           |
| DLY OFF              |           |
| <del></del>          |           |




Appuyer sur cette touche.





Appuyer sur l'une de ces touches pour sélectionner l'heure (minutes) de début de l'enregistrement.



10

Appuyer sur cette touche. Permet de régler l'heure de fin.

|     |                   | AL TIE<br>START<br>10:30 | ER REC  | 1)<br>T-H<br>72 |
|-----|-------------------|--------------------------|---------|-----------------|
| TUE | OFF<br>OFF<br>OFF |                          | <b></b> | ,-              |
| FRI | OFF               |                          |         |                 |
| BAT | OFF               |                          |         |                 |

↓ (suite au verso)

#### Remarques

[Remarque 1]

Le menu ne peut être affiché que si le magnétoscope est en mode arrêt ou éjection.


[Remarque 2]

Garder le sélecteur de programmation à "OFF" si l'enregistrement par minuterie interne n'est pas nécessaire.

[Autres remarques]


- S'assûrer de compléter les réglages de l'heure et de la date avant de programmer la minuterie interne.
- Etant donné qu'il faut un certain temps pour que l'enregistrement commence effectivement, régler l'heure de début des enregistrements programmés en avance d'une minute.

Enregistrement par la minuterie interne (suite)




Régler les "heures" et les "minutes" pour l'heure de fin d'enregistrement en procédant comme pour l'heure de début (étapes 7 à 9).


12




Appuyer sur cette touche.



13



Appuyer sur l'une de ces touches pour sélectionner le mode de temps d'enregistrement. [Voir remarque 1]



Répéter les étapes 4 à 13 pour régler les heures de début et de fin d'enregistrement, ainsi que le mode d'enregistrement (heures), pour chacune des journées de la semaine.


Î II s'agit ici de la dernière étape concernant le réglage de la minuterie hebdomadaire. [Voir remarque 2]

Il s'agit ici de la première étape concernant le réglage de la minuterie quotidienne. [Voir remarque 2]

15




Appuyer sur cette touche.



12,15

16



REV ADV FWD ADV <!! II⊳ οu

Appuyer sur l'une de ces touches pour sélectionner la position "ON".

[Voir remarque 3]

CUNTERNAL TIMER REC (THERNSTART END SUN ON 10 00 12 00 HON ON 10 00 16 00 TUE OFF UED OFF THU ON 10 00 16 00 FRI OFF 72 SAT ON 9 00 12 00

Répéter les étapes 7 à 12 pour régler les heures de début et de fin d'enregistrement, ainsi que le mode d'enregistrement 17 (en heures), de la même facon qu'avec la minuterie hebdomadaire.

**PROGRAM** MENU OFF 18 TIME


Régler de sélecteur à "OFF".

[Voir remarque 4]


REC MODE 19

Appuyer sur cette touche pour faire afficher le témoin de la minuterie interne "INT".

[Voir remarque 5]



Pour annuler ce mode d'enregistrement, appuyer sur cette touche pour effacer l'affichage du témoin de la minuterle interne "INT".



Remarques

[Remarque 1] La minuterie hebdomadaire a priorité en ce qui concerne le mode de temps (en heures) d'enregistrement lorsque les réglages de la minuterie quotidienne et de la minuterie

hebdomadaire se chevauchent. (Voir page 51) [Remarque 2] Minuterie hebdomadaire (jour de la semaine)

La minuterie peut être réglée de manière à effectuer des enregistrements à différents moments, chaque jour de la semaine.

Winuterie quotidienne (chaque jour) La minuterie peut être réglée de manière à effectuer des enregistrements au même moment, tous les jours.

[Remarque 3] S'il n'est pas nécessaire de régler la minuterie quotidienne, appuyer sur l'une des touches in-

diquées à l'étape 16 pour régler la minuterie à "OFF".

[Remarque 4] Les réglages choisis pendant que les menus sont à l'écran seront sauvegardés une fois que le sélecteur aura été placé à "OFF". Une fois les réglages choisis et sauvegardés, ils seront gardés en mémoire d'une façon semi-permanente.


[Remarque 5] Lorsque le mode d'enregistrement choisi est l'option minuterie interne "INT", le contact est coupé automatiquement. L'enregistrement débute automatiquement à l'heure sélectionnée.

20



REC MODE


## Enregistrement par la minuterie enretxe




En raccordant une minuterie externe au magnétoscope, il sera possible d'établir et de couper le contact sur le magnétoscope pour effectuer des enregistrements différés.

Compléter les étapes 1 à 4 de la page 18.

2 Raccorder la minuterie externe.



☐ Laisser le contact sur le magnétoscope jusqu'à que tous les réglages aient été complétés.




3



Appuyer sur cette touche pour faire afficher le témoin de la minuterie externe "EXT".

[Voir remarque 1]

ex-



A Régler la minuterie externe.


[Voir remarque 2]

5 L'enregistrement débute à l'heure réglée par la minuterie externe.

6



Pour annuier ce mode d'enregistrement, appuyer sur cette touche pour effacer l'affichage du témoin de la minuterie externe "EXT". Le contact doit auparavant être établi sur le magnéto scope.



## Remarques

[Remarque 1]


Si aucune cassette ne se trouve dans l'appareil, ou si la languette de prévention d'effacement de la cassette insérée a été enlevée, l'avertisseur émettra une tonalité, et le témoin "EXT" clignotera.


[Remarque 2]

Pour plus de détails sur la façon de programmer la minuterie externe, consulter le manuel d'utilisation qui l'accompagne.

[Autres remarques]


Lorsque le mode d'enregistrement par minuterie externe est sélectionné, l'enregistrement par senseur devient impossible, même sur acheminement d'un signal d'alarme, si le contact est coupé sur le magnétoscope.





Cette fonction permet de visionner les images enregistrées.


- □ Raccorder les appareils et effectuer les préparatifs nécessaires à leur utilisation. (voir page 63) □ Établir le contact.
  - ☐ Insérer la cassette contenant les enregistrements.



Appuyer sur l'une de ces touches pour sélectionner le mode de temps (en heures) désiré.

48H ALARM

(Voir la section sur les modes de temps (en heures) sur la page de droite.)



Appuyer sur cette touche pour effectuer la lecture en mode normal.






Appuyer sur cette touche pour effectuer la lecture en marche arrière.



La lecture en marche arrière trame par trame n'est pas possible.



Appuyer sur cette touche pour mettre fin à la lecture.

#### Réglage du pistage

Régler le pistage si l'image ressemble à celle ci-dessous.





| Ce magnétoscope est doté d'une fonction de réglage automat-          |
|--|
| ique du pistage. Dans des circonstances normales, il n'a pas à       |
| être réglé par l'utilisateur. Toutefois, si des parasites encombrent |
| l'image, comme dans l'image ci-contre, procéder au réglage du        |
| pistage.   |

☐ Appuyer simultanément sur les touches "+" et "-". Si les parasites subsistent toujours, appuyer séparément sur les touches "+" et "-".

| Réglage de la finesse du trait  |   |
|---|---|
| Pour régler la finesse du trait:  | ☐ Tourner la commande PICTURE vers la droite pour obtenir un affinement du trait. ☐ Tourner la commande PICTURE vers la gauche pour obtenir un grossissement du trait.                        |
| Si l'image bouge légèrement dans le sens vertical pendant un arrêt sur image: | ☐ Tourner la commande de stabilité verticale, sur le panneau<br>côte gauche, à l'aide d'un tournevis par exemple, pour la<br>régler.<br>Ne pas toucher cette commande si l'image est normale. |

#### Quasi-V

Pendant la lecture d'un ruban dans un mode autre que 2H ou 6H, la fonction Quasi-V se met en et hors service avec la touche FWD ADV (+) et ceci permet de réduire le sautillement de l'image. Néanmoins, la lecture d'une bande dans un systéme comprenant un commutateur cyclique permet de réduire l'aspect des images d'autres caméras.

Lorsque la fonction Quasi-V est activée, s'affiche pour l'indication du mode de fonctionnement. Lorsque la fonction Quasi-V est désactivée, s'affiche pour l'indication du mode de fonctionnement.

 Si l'enregistrement est effectué en mode 6H avec la fonction Quasi-V désactivée, la lecture sera possible dans les modes L18H et L24H. Cependant, l'image sera déformée.

Ceci est normal.

## Modes de temps

- □ Prendre en note les points suivants lors de la lecture d'un enregistrement effectué à intermittence, dans le même mode de temps (en heures.)
- L'image peut se déplacer légèrement dans une direction latérale. Cela n'est pas dû à un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- L'image peut être légèrement déformée dans sa partie supérieure. Cela n'est pas dû à un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- L'image peut sauter dans les modes L18 et L24. Ceci est normal et n'est pas dû à un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- · La reproduction du son n'est pas parfaite. Ceci est normal et n'est pas dû à un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- □ Le mode de temps selon lequel le ruban peut être lu dépend du mode de temps utilisé à l'enregistrement.

| Mode de temps de lecture  Mode de temps d'enregistrement | 2H                 | 6Н   |
|--|--------------------|--|
| 2H (Enregistrement effectué sur un autre magnétoscope)   | Lecture possible   | Lecture impossible   |
| 6H, HDR (L18H, L24H, 24H-960H)                           | Lecture impossible | Lecture possible (Lorsque l'enregistrement sur le ruban est effectué en mode HDR, du bruit peut perturber l'image fournie par la lecture.) |

☐ Si le ruban a été enregistré en mode de temps 2H, le mode 2H est automatiquement sélectonné à la lecture; si l'enregistrement a été effectué en mode 6H, c'est le mode 6H qui sera automatiquement sélectionné.

Une cassette qui a été enregistrée en mode 2H ne peut être lue qu'en mode 2H.

Des parasites peuvent apparaître à l'écran pendant un arrêt sur image ou une lecture image par image en mode de ralenti linéaire ou en mode de temps échelonné. Ceci est normal.

## Autres remarques

Aucun son n'est percu pendant la lecture en marche arrière.


□ La lecture en marche arrière est impossible avec des rubans enregistrés en mode trame par trame.


☐ Si, lorsque le son a été enregistré, le mode d'enregistrement du son est différent du mode de lecture, la hauteur du son sera également différente.

□ L'image peut sauter à la lecture d'un ruban enregistré dans l'un des modes L(ralenti linéaire). Ceci est normal et n'est pas dû à un mauvais fonctionnement de l'appareil.

☐ Bien qu'il apparaisse beaucoup de parasites sur l'écran à la lecture en mode ralenti linéaire d'un ruban enregistré en mode 6H, ceci est normal et n'est pas dû à un mauvais fonctionnement de l'appareil.

□ Lorsqu'un ruban enregistré sur un autre magnétoscope est lu en mode HDR, des parasites peuvent apparaître même si le pistage est réglé. Ceci est normal.





Les fonctions suivantes permettent d'effectuer un repérage à la lecture ou un repérage d'enregistrements de surveillance (alarme), arrêt mémorisé.

Appuyer sur la touche TIME/COUNT pour régler l'affichage du compteur de bande. (Voir page 17.)


#### ☐ Repérage à la lecture (repérage avant/repérage arrière)

1 PLAY

Appuyer sur cette touche pour commencer la lecture.




2



Maintenir une pression sur l'une de ces touches.

[Voir remarque 1]



3




Dégager la touche pour revenir en mode normal de lecture.



 <sup>□</sup> Pour poursuivre le repérage, sélectionner le mode de repérage d'enregistrements de surveillance (alarme).
 (Voir page de droite)

<sup>•</sup> Si une pression est exercée sur la touche avance accélérée ou rebobinage pendant la lecture, le repérage s'effectue de manière continue.

Si une pression est à nouveau exercée sur la touche lecture, la lecture reprend en mode normal.



□ Repérage d'enregistrements de surveillance (alarme) ou arrêts mémorisés

1



Appuyer sur cette touche pour placer le magnétoscope en mode arrêt.

වු



Appuyer sur cette touche pour faire afficher le témoin "AS" ou "M". [Voir remarque 2]



B



Appuyer sur l'une de ces touches pour faire avancer le ruban ou le rebobiner.



#### Enregistrements de surveillance

4

□ Le début du premier enregistrement déclenché sur signal d'alarme est recherché, dans le sens correspondant à la touche utilisé, puis le magnétoscope passe au mode arrêt sur image. [Voir remarque 3]

#### Arrêt mémorisé


☐ La bande s'arrête aux alentours de la position "0" du computeur.

#### Ennegistrements de surveillance

5



Appuyer sur cette touche pour effectuer la lecture de l'enregistrement.



#### Arrêt mémorisé



## Remerques

#### [Remarque 1]

Si la touche REW est pressée durant le repérage, le ruban est lu en marche arrière à grande vitesse; si la touche FF est pressée durant le repérage, le ruban est lu en marche avant à grande vitesse;

#### [Remarque 2]

Pour annuler le mode de repérage des enregistrements de surveillance (alarme) ou arrêts memorisés, appuyer de nouveau sur la touche de repérage d'enregistrements de surveillance pour effacer du registre le témoin "AS" ou"M".


AS : Mode de repérage des enregistrement de surveillance.

M : Mode d'arrêt memorisé

#### [Remarque 3]

Seule une section enregistrée sur signal d'alarme en mode 6H pourra être recherchée pendant un repérage d'enregistrement de surveillance.

Réglage de la date et de l'heure




Cette section décrit la manière de procéder pour régler l'heure et la date.

PROGRAM MENU OFF 1 TIME ADJ

Régler ce sélecteur à "TIME ADJ".

[Voir remarques 1et 2] [Pour régler l'heure plus facilement, voir remarque 4.]

т**ча чос** Ч В н 9 8:0 T:0 T




Appuyer sur cette touche.


L'indication "Year" clignote.




3



Appuyer sur l'une de ces touches pour régler les chiffres de l'année.




4





Appuyer sur cette touche.

4 8 H s 9.(0 i)0 i

5 Répéter les étapes 3 et 4 pour régler le mois, puis le jour.








Appuyer sur cette touche une fois la date réglée (année/mois/jour).


[Voir remarque 4]

Ÿ8, (0 0)0 0





Appuyer sur l'une de ces touches pour régler les chiffres des heures.







Appuyer sur cette touche une fois.






Appuyer sur l'une de ces touches pour régler les chiffres des minutes.





Régler ce sélecteur à "OFF".

[Voir remarque 5]



## Remorques

[Remarque 1]

Si le réglage de l'heure s'effectue alors qu'un enregistrement est en cours, le menu à l'écran servant au réglage de l'heure est aussi enregistré.

[Remarque 2]

L'écran apparaît comme ci-dessous sur le moniteur télé.

> TIME ADJUST 1-01-98 THU 0 00 00

[Remarque 3]

L'affichage implicite est 1 01 98(1er janvier 1998).La date maximale est 12 31 13(31 décembre 2013).

[Remarque 4]

Le fait d'appuyer sur la touche RESET réinitialise l'heure à 00 minute et 00 seconde dans la plage de +/-15 minutes.

(Exemple)

 $20:13 \rightarrow 20:00$ 

 $20:48 \rightarrow 21:00$ 

20:35 → 20:35

[Remarque 5]
Le temps commence à s'écouler à partir du moment où l'étape 10 est complétée. L'heure peut être réglée de façon précise si le sélecteur est à "OFF", dès que le signal de temps est perçu.

[Autres. remarques]

- L'erreur de temps maximale est de 60 secondes par mois.
- Les données concernant l'heure et la date sont conservées lors d'une panne de secteur, à condition que cette panne ne dure pas plus d'un mois. (Pour que les données soient conservées, le magnétoscope doit avoir fonctionné pendant au moins 40 heures.)
- L'ajustement nécessaire lors des années bissextiles se fait automatiquement.

# Précautions à observer

#### Précautions à observer

- □ Lorsqu'une pression est exercée sur la touche pause/arrêt sur image pendant l'enregistrement, dans n'importe quel mode (6H à 24H), le ruban est rebobiné pendant environ 3 secondes avant de s'arrêter.


  Lorsqu'une seconde pression est exercée sur la même touche, le ruban défile alors pendant 3 secondes puis l'enregistrement reprend.
- ☐ L'enregistrement à temps échelonné s'effectue dans le mode de temps de 24 heures, ou un mode plus long. Le fait d'omettre des trames pendant l'enregistrement des images permet d'enregistrer sur de longues périodes de temps. Toutefois, étant donné que les images ne sont plus continues, le son ne peut être enregistré.
- □ Lorsque, au menu 2, le mode d'enregistrement a été fixé à une position autre que "OFF", ce mode ne pourra être modifié pendant un enregistrement par l'utilisation de la touche mode de temps du panneau interne. Si l'option "OFF" a été sélectionnée, le mode de temps pourra alors être modifié, même pendant un enregistrement, en utilisant la touche mode de temps du panneau interne.
- ☐ Lorsque, après une panne secteur, l'alimentation est rétablie, le moniteur affiche à l'écran, pendant environ 15 secondes, le message suivant concernant les pannes d'alimentation.


POWER LOSS 05 10-31-98 17:42

- ☐ La touche mode de temps ne fonctionne pas durant un enregistrement sur signal d'alarme.
- □ Lorsqu'une pression est exercée sur la touche enregistrement pendant que le magnétoscope est en mode arrêt sur image, celui-ci passe en mode pause à l'enregistrement, puis une image électronique apparaît à l'écran.
- ☐ Il est possible que des parasites apparaissent à l'écran si les fonctions de lecture trame par trame, en marche avant ou en marche arrière, sont utilisées à maintes reprises sur la même section d'un enregistrement.

## Languette de prévention d'effacement

- ☐ Les enregistrements importants peuvent être protégés contre un effacement accidentel en enlevant la languette de prévention d'effacement de la cassette.
- ☐ Pour enregistrer à nouveau sur une cassette dont la languette a été brisée, poser une double couche de ruban gommé sur l'ouverture.






Briser la languette dans la direction indiquée par la flèche.

## Menus


| Sommaire des menus  | 38 |
|---|----|
| Menu 1 (Réglages de l'affichage à l'écran)  | 40 |
| Menu 2 (Réglages des modes du magnétoscope 1)   | 42 |
| Menu 3 (Réglages des modes du magnétoscope 2)   | 44 |
| Menu 4 (Réglages du mode d'enregistrement déclenché sur signal d'alarme)              | 46 |
| Menu 5 (Réglages du mode d'enregistrement trame par trame)                            |    |
| Menu 6 (Réglages du mode d'enregistrement par minuterie interne)                      |    |
| ☐ Menus n'apparaissant que si l'adaptateur interface AG-IA671<br>AG-IA672 est racordé | ou |
| Menu 7 (Réglages des paramètres RS-232C)  | 52 |
| Menu 8 (Réglage du signal de base de temps)   | 54 |
| Points à vérifier lors des réglages des menus   | 56 |

## Sommaire des menus



Les différentes fonctions offertes sur le magnétoscope peuvent être réglées à l'écran.

#### □ Menu 1 (Réglages de l'affichage à l'écran)



à l'écran.

Ce menu permet d'effectuer les réglages concernant l'information affichée à l'écran-

#### ☐ Menu 2 (Réglages des modes du magnétoscope 1)

((VTR HODE SELECT 1)) (TAPE IN) STO (TAPE IN) STO ALARH IN STO (EJECT OPERATION) HODE EJE OFF STOP STOP STOP ĚĴÉCT


- Réglage du temps d'enregistrement (en heures).
- · Réglage du mode de fonctionnement sur insertion d'une cassette
- Réglages du mode de fonctionnement en fin de bande
- Réglage du mode de fonctionnement sur éjection d'une cassette

#### □ Menu 3 (Réglages des modes du magnétoscope 2)




- Affichage des pannes d'alimentation
- Sélection du signal vidéo
- Sélection du système d'enregistrement

#### ☐ Menu 4 (Réglages du mode d'enregistrement déclenché sur signal d'alarme)





- · Réglages du mode d'enregistrement déclenché sur signal d'alarme
- · Sélection du signal de réenclenchement
- Réglage de la commutation des caméras

#### □ Menu 5 (Réglages du mode d'enregistrement trame par trame



- Réglage du mode d'enregistrement trame par trame
- · Réglage d'avertisseur d'alarme de ruban restant
- Réglage de revue d'enregistrement
- Réglage d'avertisseur d'alarme d'indication d'erreur





☐ Menu 6 (Réglages du mode d'enregistrement par minuterie interne)




- · Réglages de la minuterie quotidienne
- · Réglages de la minuterie hebdomadaire

- Les menus suivants sont affichés si l'adaptateur interface AG-IA671 ou AG-IA672 est raccordé.
   (Voir page 77)
- ☐ Menu 7 (Réglages des paramètres RS-232C) (AG-IA671 et AG-IA672)



Réglages des paramètres RS-232C

☐ Menu 8 (Réglages du signal de base de temps) (AG-IA671 seulement)



· Réglages du signal de base de temps

## Remarques

- Les menus ne peuvent être affichés que si le magnétoscope est en mode arrêt ou éjection.
- Méthode à suivre pour effectuer les réglages des menus
- Régler le sélecteur de programmation à "MENU".
- 2) Utiliser les touches "+" et "-" pour sélectionner le menu désiré. La page qui suit la dernière page est la première page; la page qui précède la première page est la dernière page.
- La première ligne clignote lorsqu'une pression est exercée sur la touche décalage (V).
- Sélectionner les réglages désirés à l'aide des touches décalage (♥) et (▷).
- 5) Utiliser les touches "+" et "-" pour effectuer les réglages.
- 6) Une fois les réglages complétés, replacer le sélecteur de programmation à "OFF". Les réglages choisis seront alors sauvegardés.

Menu 1

(Régiages de l'affichage à l'écran) ((DISPLAY)) MODE 7/0 MHITE CHARACTER L-UPPER POSITION TIME SELECT 24HOURS DATE ВQ ЯQ TIME T-MODE ON ( (REC INDICATE) ) NOT REC CAMERA

Ce menu permet d'effectuer les réglages concernant les informations affichées à l'écran.

☐ Sélection du mode d'affichage

RODE

Sélectionner le contenu de l'affichage normal.

T/D: Affichage de l'heure et de la date LAP: Affichage du temps d'utilisation PAGE: Affichage du nombre de pages

Affichage du nombre de pages
[Voir remarque 1] (N'apparaît que si le mode

de temps sélectionné est "000H".)

☐ Sélection du type de caractères

2

CHARACTER

Sélectionner le type des caractères affichés.

WHITE: Caractères blancs = ABCD
BLACK: Caractères en relief = ABCD

☐ Sélection de la position des caractères\*

3

POSITION

Sélectionner la position des

caractères affichés. L-UPPER: coin supérieur gauche

R-UPPER: coin supérieur droit L-BOTTOM: coin inférieur gauche R-BOTTOM: coin inférieur droit

CENTER: au centre

☐ Sélection du mode horaire affiché

4

TIME SELECT

Sélectionner le mode horaire selon lequel l'heure est affichée, soit le système 24 heures, ou le système

a.m./p.m.

24 HOURS: système de 24 heures = 22:10:45


AM/PM: système a.m./p.m. = 10:10:45P


☐ Affichage ou non-affichage de la date

Sélectionner l'affichage ou le non-affichage de la date.

5

DATE






#### ☐ Affichage ou non-affichage de l'heure



Sélectionner l'affichage ou le non-affichage de l'heure.

☐ Affichage ou non-affichage du mode de temps et du compte d'alarme



Sélectionner l'affichage ou le non-affichage du mode de temps et du compte d'alarme.

#### □ Sélection des affichages d'enregistrement



Cette fonction permet de sélectionner les indications qui doivent s'afficher que l'appareil se trouve dans un mode autre que le mode d'enregistrement.


CAMERA: Signal d'entrée de caméra

BLUE: Un signal bleu s'affiche que l'appareil se trouve dans un mode autre que le mode d'enregistrement.

#### ☐ Réglage fin de la position d'affichage

Appuyer sur les touches d'alignement (+, -) lorsque le ruban est arrêté ou que la cassette est éjectée. Appuyer sur la touche + pour déplacer la position d'affichage vers la droite, et sur la touche-pour déplacer la position d'affichage vers le bas. Lorsque la position d'affichage s'est déplacée jusqu'à l'extrême droite ou l'extrême bas, le mouvement commence à s'effectuer vers la gauche ou vers le haut.


Le fait d'appuyer simultanément sur les touches provoque un déplacement rapide de la position d'affichage sur la position préréglée par le paramétre des menus.



Moniteur

## Remarques

#### [Remarque 1] Affichage de l'heure et de la date



#### Affichage du temps d'utilisation

Le temps d'enregistrement cumulatif depuis le point de début d'enregistrement est affiché à l'écran par incrément de 1 seconde, peu importe l'heure actuelle. (Le temps d'enregistrement ne cumule pas en mode pause d'enregistrement.)

LAP 0:00:00

Lorsqu'une pression est exercée sur la touche remise à zéro, l'affichage du temps d'utilisation est ramené à "0:00:00".

#### Affichage du nombre de pages

Lors de l'enregistrement trame par trame, chaque trame compte pour une page, et le nombre total de pages (trames) est affiché à l'écran. (Voir pages 48 et 58 pour le détail sur l'enregistrement trame par trame.)

999999

Lorsqu'une pression est exercée sur la touche remise à zéro, l'affichage du nombre de pages est ramené à "0".

#### [Autres remarques]

Les réglages sélectionnés sont sauvegardés au moment où le sélecteur de programmation est ramené à la position "OFF". Menu 2
(Régiages des modes du magnétoscope 1)

((VTR MODE SELECT 1))
(REC T-MODE) OFF
(TAPE IN) STOP
(TAPE END) STOP
ALARM IN STOP
(EJECT OPERATION)
MODE EJECT

Ce menu permet d'effectuer les réglages des modes du magnétoscope.

#### ☐ Sélection du mode de temps d'enregistrement

1 REC T-HODE

Sélectionner le mode de temps pour l'enregistrement. Quand l'enregistrement débute, l'appareil se régle toujours sur le dernier mode de temps réglé. (Voir page 56)

OFF: Le mode de temps pourra être réglé selon les besoins à l'aide de la touche mode de temps du panneau interne. Le mode peut être modifié même pendant qu'un enregistrement est en cours.

6H: Mode 6 heures (compatible au mode 3x de tout magnétoscope conventionnel)

L18H: Mode 18 heures (enregistrement au ralenti linéaire HDR)
L24H: Mode 24 heures (enregistrement au ralenti linéaire HDR)
24H: Mode 24 heures (l'enregistrement à temps échelonné HDR)
48H: Mode 48 heures (l'enregistrement à temps échelonné HDR)

72H: Mode 72 heures (l'enregistrement à temps échelonné HDR) 96H: Mode 96 heures (l'enregistrement à temps échelonné HDR)

120H: Mode 120 heures (l'enregistrement à temps échelonné HDR) 180H: Mode 180 heures (l'enregistrement à temps échelonné HDR)

240H: Mode 240 heures (l'enregistrement à temps échelonné HDR) 480H: Mode 480 heures (l'enregistrement à temps échelonné HDR)

960H: Mode 960 heures (enregistrement à temps échelonné HDR)

000H: Mode d'enregistrement trame par trame (voir pages 48 et 58) [Voir remarques 1 et 2]

□ Le son ne peut être enregistré pendant l'enregistrement à temps échelonné, ou l'enregistrement trame par trame.

## □ Sélection du mode de fonctionnement sur insertion d'une cassette

2 (TAPE IN)

Sélectionner le mode de fonctionnement du magnétoscope qui sera en vigueur au moment de l'insertion d'une cassette.

Casselle.

STOP: Mode arrêt


REC: Mode enregistrement automatique [Voir

remarque 3)


REW→REC:

Quand une cassette est insérée, elle est tout d'abord rebobinée jusqu'au début, puis l'enregistrement commence auto-

matiquement.



Appuyer sur l'une de ces touches jusqu'à ce que le menu désiré apparaisse à l'écran.



#### ☐ Sélection du mode de fonctionnement en fin de bande

3 (TAPE END)

Sélectionner le mode de fonctionnement du magnétoscope qui sera en vigueur en fin de bande.

STOP: Mode arrêt

BUZZER: Mode arrêt avec retentissement de l'avertis-

SAUL

REW: Rebobinage automatique [Voir remarque 4]

REPEAT: Mode de reprise de l'enregistrement (Voir re-

#### ☐ Réglage de l'annulation de la fonction de rebobinage automatique sur acheminement d'un signal d'alarme



Ce réglage permet de sélectionner si la fonction de rebobinage automatique doit être annulée ou non sur réception d'un signal d'alarme pendant qu'un enregistrement est en cours.

STOP: La fonction de rebobinage automatique

est annulée.

Le magnétoscope passe en mode arrêt

en fin de bande.

CONTINUE:

La fonction de rebobinage automatique

n'est pas annulée.

Le réglage de ce mode doit correspondre au réglage de mode effectué à l'étape 3.

#### ☐ Sélection du mode de fonctionnement sur éjection d'une cassette



Sélectionner le mode de fonctionnement du magnétoscope qui sera en vigueur au moment où une pression serra exercée sur la touche éjection.

**EJECT**:

La cassette est éjectée dés qu'une pression est exercée sur la touche éjection.

REW→EJECT: Lorsqu'une pression est exercée sur la

touche éjection, le ruban est rebobiné automatiquement jusqu'au début avant

l'éjection de la cassette.

## Remarques

[Remarque 1]

Les modes de temps (en heures) du magnétoscope sont basés sur l'utilisation d'une cassette de 120 minutes. Si la cassette utilisée est d'une durée différente, les modes de temps se détaillent comme suit:

Cassette 90 minutes: 3/4 du temps sélectionné

Cassette 60 minutes: 1/2 du temps sélectionné

Cassette 30 minutes: 1/4 du temps sélectionné

[Remarque 2] Enregistrement au ralenti linéaire

Dans ce type d'enregistrement, la vitesse de défilement du ruban est réduite et le son est' enregistré de façon continue. (Le son peut être enregistré.)

Enregistrement à temps échelonné

L'enregistrement longue durée est rendu possible par l'enregistrement alors que le ruban défile par intermittence. (Le son ne peut être enregistré.)

[Remarque 3]

Mode d'enregistrement automatique

L'enregistrement débute automatiquement sur insertion d'une cassette.

[Remarque 4]

Fonction de rebobinage automatique

Quand la cassette arrive en fin de ruban pendant l'enregistrement, elle est automatiquement rebobinée jusqu'au début.

[Remarque 5] Fonction de reprise automatique de l'enregistrement.

Lorsque le ruban atteint la fin de bande pendant un enregistrement, il est automatiquement rebobiné jusqu'au début, puis l'enregistrement reprend.

[Autres remarques]

Les réglages sélectionnés sont sauvegardés au moment où le sélecteur de programmation est ramené à la position "OFF".

Menu 3 (Régiages des modes du magnétoscope 2) ((VTR MODE SELECT 2))
(POWER LOSS MEMORY)
88 88-88-88 88:88
(VIDEO)
MODE AUTO
HI-BAND B/W ON

Ce menu permet d'effectuer les réglages des modes du magnétoscope.

#### ☐ Affichage des pannes d'alimentation

[Voir remarque 1]


L'écran affiche la liste des pannes d'alimentation en mémoire.

1 (POUER LOSS HEHORY)

- Appuyer sur la touche décalage (♥) de manière que l'affichage clignote, puis appuyer sur la touche réglage "+" ou "-" pour que les données sur les quatre dernières pannes d'alimentation soient affichées en séquence.
- Les données sur les pannes d'alimentation peuvent être effacées en procédant comme suit:

08 12-25-02 2:08

Pendant que l'affichage clignote



Appuyer sur cette touche



La mémoire est maintenant effacée

 L'affichage suivant apparaît si l'heure ou la date n'ont pas été réglées, ou s'il n'y aucune donnée en mémoire.


11 11-11-11 11:11

Touche remise à zéro

PROGRAM Régler à MENU ⊴ "MENU". OFF TIME

Appuver sur l'une de ces touches jusqu'à ce que le menu désiré apparaisse à l'écran.

#### [Touches de réglage des menus]



Page sulvante

#### □ Sélection du signal vidéo



Sélectionner le mode de fonctionnement du circuit sélecteur automatique couleur/monochrome.

AUTO: Le circuit se commute automatiquement entre

le mode couleur ou le mode monochrome, selon le signal d'entrée correspondant (réglage

régulier). [Voir remarque 1]

COLOR: Pour l'entrée du signal couleur seulement B/W:

Pour l'entrée du signal monochrome seulement

[Voir remarque 2]

#### □ Réglage du mode d'enregistrement HI-BAND



Permet de régler le mode d'enregistrement HI-BAND.

ON: L'enregistrement s'effectue en mode haute résolution si les images sont enregistrées en noiret-blanc.

[Voir remarque 4]

OFF: Le mode HI-BAND est invalidé.

## Remarques

[Remarque 1] Mémoire des pannes d'alimentation

Lorsqu'il se produit des pannes d'alimentation, la fréquence de celles-ci, ainsi que les dates et heures auxquelles elles se sont produites, sont calculées jusqu'à un maximum de 99. Les données des quatre dernières pannes sont gardées en mémoire.

[Remarque 2]

Ne pas mélanger les signaux monochromes et couleur quand ils sont acheminés aux connecteurs d'entrée vidéo. Cela provoquerait des fluctuations de synchronisation et engendrerait du bruit.

[Remarque 3]

A l'envoi de signaux qui risquent de faire faire une erreur d'identification automatique au circuit, régler sur COLOR pour les signaux couleur, et sur B/W pour les signaux monochromes. Si l'on achemine des signaux couleur alors que l'appareil est réglé sur B/W, ou des signaux monochromes alors que l'appareil est réglé sur COLOR, l'appareil enregistrera des signaux vidéo déformés.

[Remarque 4]

Placer HI-BAND B/W à la position "ON" pour lire des images enregistrées avec HI-BAND B/W à la position "ON". Si le réglage n'est pas effectué à "ON", l'image risque d'avoir des parasites. Ces images ne pourront être lues correctement sur un magnétoscope non équipé d'une fonction HI-BAND B/W.

## Menu 4

(Régiages du mode d'enregistrement déclenché sur signal d'alarme)

((ALARM/SENSOR REC)) 08B mode DURATION O. SMIN BUZZER 0FF 0FF REPEAT IN (RESET PULSE) INPUT LEVEL HIGH (CAMERA SW) TIMING 1FIELD MODE TM2

Ce menu permet d'effectuer les réglages permettant l'enregistrement déclenché sur signal d'alarme.

☐ Sélection du mode de temps d'enregistrement sur signal d'alarme

HODE 1

Sélectionner le mode de temps d'enregistrement (en heures) qui sera en vigueur sur réception d'un signal d'alarme.

OFF: Aucun enregistrement sur signal d'a-

larme

Mode 6 heures

L18H: Mode 18 heures (ralenti linéaire) L24H: Mode 24 heures (ralenti linéaire) Mode 24 heures (temps échelonné) 24H:

NO CHANGE: Le temps d'enregistrement ne change pas, même sur réception d'un signal d'a-

larme.

Acheminement d'un

← Début signal d'alarme Fin du du ruban ruban →

Enregistre-Enregistrement sur Enregistrement signal d'alarme ment

· Si un signal d'alarme est acheminé durant un enregistrement à temps échelonné, le mode de temps d'enregistrement (en heures) passe au mode sélectionné, de façon que la scène puisse être enregistrée fidèlement.

#### □ Réglage de la durée d'enregistrement sur signal d'alarme

HOTTARUE 2

Sélectionner la durée de l'enregistrement déclenché sur signal d'alarme.

0.5MIN-6.0MIN:


La durée peut être à 0.5, 1.0, 1.5, 2.0,

3.0, et 6.0 minutes.


CONTINUE: MANUAL:

L'enregistrement sur signal d'alarme se poursuit jusqu'à la fin du ruban.

L'enregistrement sur signal d'alarme se poursuit tant que le signal d'alarme est reçu.



Appuyer sur l'une de ces touches jusqu'à ce que le menu désiré apparaisse à l'écran.



#### □ Avertisseur



Permet de choisir si l'avertisseur doit retentir ou non durant l'enregistrement sur signal d'alarme.

OFF: L'avertisseur ne se fait pas entendre.

ON: L'avertisseur se fait entendre pendant que l'enregistrement sur signal d'alarme est en cours.

· Appuyer sur une touche pour faire taire l'avertisseur.

#### ☐ Réglage de la fonction de reprise



Permet de choisir si l'enregistrement sur signal d'alarme doit avoir lieu lorsque le signal d'alarme en question est reçu pendant le rebobinage automatique du ruban en mode enregistrement.

OFF: ACCEPT: Aucun enregistrement sur signal d'alarme.

Enregistrement sur signal d'alarme.

[Voir remarque 1]

#### ☐ Sélection du niveau d'acceptation du signal de réenclenchement de l'alarme



Sélectionner le niveau d'acceptation du signal de réenclenchement de l'alarme.

HIGH:

Niveau élevé

LOW:


Niveau bas. (Voir page 68)

#### ☐ Réglage de la synchronisation



Sélectionner le signal de synchronisation pour la commutation des caméras. Ce signal est acheminé par le commutateur cyclique durant l'enregistrement. Les caméras sont commutées chaque 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 ou 60 trames. [Voir remarque 2]

#### ☐ Sélection du mode de commutation des caméras



Choisir si la commutation des caméras doit se faire en unités de trame ou en unités d'image. [Voir remarque 3]

TM2: La commutation se fait en unités de trame. TM1: La commutation se fait en unités d'image.

## Remarques

[Remarque 1]

Quand l'option "ACCEPT" est sélectionnée pour la fonction révision, bien veiller à ne pas activer le mode "OFF" au point 1. Si l'option "ACCEPT" est sélectionnée quand la fonction révision est désactivée au point 1, cela risque de provoquer une erreur.

[Remarque 2]

Lorsque l'option "TM1" est sélectionnée comme mode de commutation des caméras, à l'étape 7, les caméras sont commutées en unités d'image.

Sélectionner l'option "TM1" lorsque le commutateur d'image WJ-FS10A est raccordé.

Sélectionner "TM2" lorsque le commutateur d'image WJ-FS616 ou tout autre commutateur cyclique est utilisé.

(Voir page 77)

[Remarque 3]

Le mode d'enregistrement déclenché sur signal d'alarme à l'étape 1 doit rester à une position autre que "OFF" si "ACCEPT" doit être sélectionné avec la fonction de début de reprise. Si "ACCEPT" est sélectionné alors que le mode est réglé à la position "OFF", le magnétoscope risque de ne pas fonctionner correctement.

#### [Autres remarques]

- Les réglages sélectionnés sont sauvegardés au moment où le sélecteur de programmation est ramené à la position "OFF".
- Quand on sélectionne "MANUAL" pour la durée d'enregistrement sur signal d'alarme, bien régler le mode de fin de bande ([TAPE END] MODE) sur "STOP" ou "BUZZER".

## Menu 5

(Réglages du mode d'enregistrement trame par trame) ((1-SHOT REC))
FIELD
INTERVAL 3MIN
((TAPE REMAIN))
BUZZER OFF
((REC REVIEW))
AUTO OFF
ERR BUZZER OFF
((ERR WARN BUZ))OFF

Ce menu permet d'effectuer les réglages pour l'enregistrement trame par trame.

#### ☐ Sélection du temps d'enregistrement trame par trame

1 FIELD

Sélectionner le temps d'enregistrement d'une trame en unités de trame: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. [Voir remarque 1]

#### ☐ Réglage de l'intervalle pour l'enregistrement trame par trame.

2 INTERVAL

Régler la durée des intervalles pendant l'enregistrement tranme par trame.

- enregistrement trame par trame à intervalles d'une minute.
- enregistrement trame par trame à intervalles de deux minutes.
- enregistrement trame par trame à intervalles de trois minutes.

#### Temps d'enregistrement

1

Durée de l'intervalle Durée de l'intervalle

#### ☐ Marche/arrêt d'avertisseur d'alarme de ruban restant

3 (ITAPE REHAIN)

Sélectionner si l'avertisseur doit retentir lorsque la fin du ruban approche en mode d'enregistrement.

ON: L'avertisseur retentit et l'indication "REMAIN" clignote au registre.

OFF: L'avertisseur ne retentit pas.


#### □ Marche/arrêt de revue d'enregistrement


4 ((REC REVIEW))

Sélectionner si, lorsque l'enregistrement a commencé, l'enregistrement doit s'effectuer pendant quelques secondes puis le contenu de l'enregistrement être automatiquement vérifié.

ON: La revue d'enregistrement s'effectue.

OFF: La revue d'enregistrement ne s'effectue pas.





#### ☐ Marche/arrêt d'avertisseur d'erreur de revue d'enregistrement

5 ((REC REVIEW))
ERR BUZZER

Sélectionner si l'avertisseur doit retentir lorsqu'une erreur est détectée dans le contenu de l'enregistrement pendant une revue d'enregistrement.

ON: L'avertisseur retentit.

OFF: L'avertisseur ne retentit pas.

#### ☐ Marche/arrêt d'avertisseur d'alarme d'indication d'erreur



Sélectionner si l'avertisseur doit retentir lorsqu'une erreur se produit dans le magnétoscope.

ON: L'avertisseur retentit.

OFF: L'avertisseur ne retentit pas.

Une indication d'erreur apparaît également sur le moniteur.

## Révision automatique de l'enregistrement

Cette fonction permet d'obtenir la révision automatique de l'enregistrement, si l'enregistrement a été déclenché à partir du mode arrêt.

Tout d'abord, l'enregistrement se poursuit pendant plusieurs secondes, puis les images qui viennent d'être enregistrées sont automatiquement révisées. Si, aprés une révision d'enregistrement, le niveau vidéo est jugé inapproprié en raison des poussières accumulées sur les têtes ou de l'usure du ruban, le témoin de cassette " co " clignote sur le registre et, au même moment, une opération de nettoyage automatique des têtes s'effectue trois fois de suite. Ensuite, l'enregistrement reprend pendant plusieurs secondes, et les images qui viennent d'être enregistrées sont automatiquement révisées. Si le résultat de la révision est acceptable, le témoin de cassette cesse de clignoter et l'enregistrement commence.

Si le résultat de la révision n'est pas acceptable, l'enregistrement commence alors que le térnoin de cassette continue de cliquoter. (Voir page 71)

#### Procédure à suivre

Activer le paramétre "REC REVIEW" AUTO du menu 5.

- □ Une fois la fonction de révision automatique de l'enregistrement sélectionnée, ne plus utiliser la fonction d'enregistrement trame par trame.
- □ Ne pas appuyer sur le sélecteur de révision d'enregistrement pendant une révision automatique de l'enregistrement.

## Remarques

[Remarque 1]

La durée de l'intervalle d'enregistrement par trame pour les trames réglées est d'une seconde.

[Autres remarques]

Les réglages sélectionnés sont sauvegardés au moment où le sélecteur de programmation est ramené à la position "OFF".

## Menu 6

(Réglages du mode d'enregistrement par minuterie interne)

((INTERNAL TIMER REC " (TIMER) START END  $P \sim M$ Sun off MON OFF TUE OFF wed OFF THU off FRI OFF OFF SAT DLY OFF

Ce menu permet d'effectuer les réglages pour l'enregistrement par la minuterie interne.

#### ☐ Minuterie interne

(TIBER)

Régler la minuterie interne à "ON" ou à "OFF".

ON: Le mode d'enregistrement par minuterie interne est validé.

OFF: Le mode d'enregistrement par minuterie interne

est invalidé.

#### □ Réglage de l'heure du début de l'enregistrement par minuterie

2 START

Sélectionner l'heure à laquelle doit débuter l'enregistrement par la minuterie interne.

Sélectionner les réglages en utilisant les touches décalage, puis entrer les valeurs numériques en utilisant les touches réglage.

## ☐ Réglage de l'heure de la fin de l'enregistrement par minuterie

3 END 0:00

Sélectionner l'heure à laquelle doit se terminer l'enregistrement par la minuterie interne.


Sélectionner les réglages en utilisant les touches décalage, puis entrer les valeurs numériques en utilisant les touches réglage.


#### ☐ Réglage du mode de temps d'enregistrement

4 7-12

Sélectionner le mode de temps pour l'enregistrement par la minuterie interne.

6H, L18H, L24H, 24H, 48H, 72H, 96H, 120H, 180H, 240H, 480H, 960H, 000H.





#### ☐ Enregistrement par la minuterie hebdomadaire

Les heures de début et de fin d'enregistrement par la minuterie interne peuvent être réglées une fois par jour, pour chaque jour de la semaine, du dimanche au samedi.

Régler la minuterie interne à "ON" ou à "OFF" pour chacun des jours de la semaine, régler les heures de début et de fin d'enregistrement, et sélectionner le mode de temps d'enregistrement.

(TIMER) START END T-M SUN ON 8:00 8:00 72 HON ON 12:00 14:00 72 TUE OFF UED OFF THU ON 14:00 23:00 72 FRI OFF SAT ON 18:00 8:00 48

#### ☐ Enregistrement par la minuterie quotidienne


L'enregistrement par la minuterie quotidienne peut être programmé pour débuter et se terminer aux mêmes heures, chaque jour.

OLY 0# 18:00 8:00

#### □ Pour utiliser conjointement les minuteries quotidienne et hebdomadaire

| CCERT  | FERH | AL TIE | ER REC | 11  |
|--------|------|--------|--------|-----|
| ! (TII | HER) | START  | END    | T-U |
| SUN    | OH   | 8:00   |        | 72  |
| HON    | ŌN   | 12:00  | 14:00  | 72  |
| TUE :  | OFF  |        |        |     |
| MED    | OFF  |        |        |     |
| [THU   | ON   | 14:00  | 23:00  | 72  |
| FRI    | OFF  |        |        |     |
| SAT    | ON   | 12:00  | 8:00   | 48  |
| DLY    | O#   | 18:00  | B:00   | 72  |

Lorsque les réglages se détaillent comme sur l'écran ci-contre, les enregistrements par les minuteries quotidienne et hebdomadaire, ainsi que les durées d'enregistrement, sont les suivants:



☐ Si les heures d'enregistrement de la minuterie hebdomadaire et de la minuterie quotidienne se chevauchent, l'enregistrement par la minuterie quotidienne a préséance.

## Remanques

#### [Remarques]


- L'enregistrement par minuterie interne n'est pas validé si la date et l'heure n'ont pas été réglées auparavant.
- Le mode d'affichage de l'heure (mode 24 heures ou a.m./p.m.) se conforme au mode désigné par le réglage de la date et de l'heure.
- Si le mode de la minuterie interne est ramené à "OFF" après que les réglages concernant les heures de début et de fin d'enregistrement ont été effectués, l'affichage de ces réglages est annulé. Ils seront à nouveau affichés lorsque le mode de la minuterie interne sera ramené à "ON".
- Lorsque les minuteries quotidienne et hebdomadaire sont utilisées conjointement, le mode de temps de la minuterie hebdomadaire a préséance advenant le cas où les heures d'enregistrement des minuteries se chevaucheraient.
- Les réglages sélectionnés sont sauvegardés au moment où le sélecteur de programmation est ramené à la position "OFF".


☐ Le menu suivant est affiché seulement si l'adaptateur AG-IA671 ou AG-IA672, avec interface RS-232C, est raccordé.


Menu 7

(Réglages des paramètres RS-232C)

(RS-232C PARAMETER))
BIT LENGTH 781T
STOP BIT STOP-1
PARITY OOD
BAUD RATE 9600








#### □ RS-232C


"RS-232C" est un standard d'interface pour les terminaux de données et autres appareils de communication de données qui emploie l'échange de données binaires série, tel que stipulé par le standard EIA RS-232C. Ce magnétoscope pourra être commandé depuis un ordinateur personnel si l'interface RS-232C est utilisée.

#### □ Format de code

Longueur du bit: **7BIT** Bit d'arrêt: STOP-1 Parité: EVEN



Longueur **7BIT** du bit: Bit d'arrêt: STOP-2 Parité: ODD



Longueur du bit: 8BIT Bit d'arrêt: STOP-1 **EVEN** Parité:



Longueur 8BIT du bit: Bit d'arrêt: STOP-2 Parité: ODD



## REUPTEMENT

#### [Remarque 1]

Longueur des caractères (données)

Il s'agit du nombre de bits qui configurent les données de caractère.

#### [Remarque 2] Bit d'arrêt

Sont ajoutés à chaque caractère, le bit de départ qui indique le début d'une donnée et le bit d'arrêt qui indique la fin de la donnée. Le bit de départ est fixé au bit 1, mais le bit d'arrêt peut être réglé au bit 1 ou au bit 2.

#### (Remarque 3) Bit de parité

Le bit de parité est ajouté pour la vérification des erreurs de transmission. Lorsque des données doivent être transmises, le nombre total de "1" du caractère est transformé en nombre pair ou impair selon le réglage sélectionné pour ce bit. Ce bit est vérifié à la fin de la réception.



Dans le cas ci-dessus:

Erreur de parité pour un nombre pair à la vérification de parité.

Aucune erreur de parité pour un nombre impair à la vérification de parité.

## [Remarque 4]

Débit (vitesse de transmission des données)

Il s'agit de la quantité de données pouvant être transmises en une seconde. Par exemple, un débit de 2400 bauds signifie que 2400 bits de données sont acheminées en une seconde.

Le menu suivant est affiché seulement si l'adaptateur AG-IA671, avec interface RS-232C, est raccordé.

Menu 8

(Réglage du signal de base de temps)

((TIME CODE))

MODE REGEN


VITC REC ON

POSITION 11H. 13H

TC PRESET 00:00:00:00

UB PRESET 00 00 00 00

L'enregistrement du signal de base de temps facilite grandement la recherche de positions précises sur le ruban.




00:00:00:00: Entrer les valeurs correspondant aux heures/minutes/secondes/images


• Toute valeur se situant entre 00:00:00:00 et

23:59:59:29 peut être entrée.

4

TC PRESET





#### ☐ Réglage de la valeur des bits de l'utilisateur



Régler la valeur des bits de l'utilisateur. 00:00:00:00: Entrer une suite alphanumérique de 8 chiffres.


L'un ou l'autre des 16 codes alphanumériques suivants peut être utilisé: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
[Voir remarque 5]

#### ☐ Signal de base de temps

00:00:00:00

Heures: minutes: secondes: images 1 seconde = Environ 30 images

#### Position où le signal de base de temps est enregistré



 Le signal de base de temps du magnétoscope est enregistré impérativement en mode "drop-frame".

Pour compenser le décalage entre la synchronisation couleur et l'heure actuelle sur une longue durée, deux images (00, 01) sont sautées au début de chaque minute, à l'exception des minutes 0, 10, 20, 30, 40 et 50.

 Il n'est pas possible d'enregistrer le code VITC s'il n'y a pas de signaux vidéo acheminés.

## Remarques

#### [Remarque 1] Mode libre (FREE-RUN)

Avec ce mode, le signal de base de temps est calculé tout le temps. Ce mode peut être utile pour enregistrer en temps réel.

## [Remarque 2] Mode enregistrement (REC-RUN)

Avec ce mode, le signal de base de temps est catculé seulement quand le magnétoscope est en mode enregistrement. Ce mode peut être utile pour obtenir une position absolue précise sur le ruban.

## [Remarque 3] VITC

Ce terme fait référence au signal de base de temps à intervalle vertical. Il s'agit d'un signal enregistré sur les lignes verticales du ruban. Il est enregistré avec Jes signaux vidéo.

#### [Remarque 4] Ligne d'insertion

Cette ligne fait référence à ligne verticale où est enregistré le signal de base de temps VITC. Deux lignes sont sélectionnées.

#### [Remarque 5] Bits de l'utilisateur

Il s'agit d'un code que l'utilisateur sélectionne selon ses besoins. Il peut être utile pour enregistrer un numéro de commande ou un numéro de série de cassette sur le ruban. Points à vérifier lors des réglages des menus

- □ Les menus n'apparaissent que lorsque le magnétoscope est en état d'arrêt ou d'éjection et que le sélecteur de verrouillage du mode d'enregistrement est en position OFF. Ils n'apparaissent pas à l'enregistrement ou à la lecture d'une cassette, etc.
- ☐ L'enregistrement par minuterie interne n'est activé que si l'heure et la date ont été réglées.
- ☐ Les réglages effectués sur les menus sont entrés lorsque le sélecteur de programmation est ramené sur la position "OFF".
- ☐ Sélection des modes de temps Sélectionner les modes appropriés à la finalité de l'application en se référant au tableau ci-dessous.

| Mo            | ode    | Temps<br>d'enregistre-<br>ment possible<br>(heures) |             | comm<br>Enregistre- came | commut<br>caméra | alle de<br>ation de<br>a (sec.)<br>de HDR) | Norme de<br>remplacement du<br>ruban (temps<br>d'enregistrement) |
|---------------|--------|---|-------------|--------------------------|------------------|--|--|
|               |        | cassette NV-T120                                    |             |                          | TM1              | TM2  |  |
|               | 6H     | 6   | 0,016       | Possible                 | 0,03             | 0,03                                       |  |
| L1            | 8H     | 18  | 0,05        | Possible                 | 0,05             | 0,1  | 50   |
| L2            | 4H     | 24  | 0,083       | Possible                 | 0,167            | 0,083                                      | 50   |
| 2             | 4H     | 24  | 0,083       | Impossible               | 0,167            | 0,083                                      | 50   |
| 4             | 8H     | 48  | 0,15        | Impossible               | 0,3              | 0,15                                       | 25   |
| 7:            | 2H     | 72  | 0,217       | Impossible               | 0,433            | 0,217                                      | 20   |
| 9             | 6H     | 96  | 0,283       | Impossible               | 0,567            | 0,283                                      | 20   |
| 12            | 0H     | 120   | 0,35        | Impossible               | 0,7              | 0,35                                       | 15   |
| 18            | 0H     | 180   | 0,517       | Impossible               | 1,033            | 0,517                                      | 10   |
| 24            | OH     | 240   | 0,683       | Impossible               | 1,367            | 0,683                                      | 8  |
| 48            | Н      | 480   | 1,35        | Impossible               | 2,7              | 1,35                                       | 4  |
| 960           | HO.    | 960   | 2,683       | Impossible               | 5,367            | 2,683                                      | 2  |
|               | Manuel | Environ 120   | Environ 1,0 | Impossible               | _                | _  |  |
| Re-<br>marque | 1 min. | 7 200   | 60          | Impossible               | _                |  | _  |
| 000H          | 2 min. | 14 400  | 120         | Impossible               | _                | -  | _  |
|               | 3 min. | 21 600  | 180         | Impossible               |                  |  | _  |

\* Les chiffres du tableau s'appliquent lorsque TM1 et TM2 de l'option "CAMERA SW TIMING", au menu 4, ont été réglés sur 1 FRAME et 1 FIELD respectivement. Pour garantir l'intervalle de commutation de caméra lorsque TM1 et TM2 ont été réglés sur d'autres valeurs de synchronisation, multiplier le réglage de synchronisation par le chiffre donné pour le mode en question dans le tableau ci-dessus.

#### \*\*0.03

Les caméras ne pouvant pas être commutées par unités d'une trame en mode 6H, la commutation s'effectue à intervalles de 0,03 seconde.

Utiliser 0,016 seconde comme base pour une multiplication faisant intevenir deux trames ou plus. (Par exemple, avec un reglage 2 FIELD, multiplier 0,016 par 2, ce qui donne 0,03 seconde; avec un réglage 3 FIELD, multiplier 0,016 par 3, ce qui donne 0,048 seconde.


Remarque: Les chiffres de 000H (enregistrement trame par trame) s'appliquent quand le temps de l'enregistrement trame par trame, au menu 5, a été réglé sur 1 trame.

- Permet la lecture en mode 2H d'une cassette qui a été enregistrée sur un autre magnétoscope en mode 2H.
- Dans tous les modes à l'exception de 6H et L18H, le temps d'enregistrement possible réel sera plus long d'environ 6 heures que le "Temps d'enregistrement possible" donné dans le tableau ci-dessus, mais il dépendra également de la cassette utilisée. Par exemple, avec une cassette de 120 minutes et dans le mode 24H, il sera possible d'effectuer environ 30 heures d'enregistrement.

## Fonctions utiles

| Applications | Enregistrement trame par trame |  |
|--------------|--------------------------------|--|
| Applications | Enregistrement trame par trame |  |

Enregistrement trame par trame




Cette section décrit la marche à suivre pour effectuer un enregistrement trame par trame. Ce type d'enregistrement peut servir à enregistrer des données, ou pour un film d'animation.

PROGRAM
MENU)
orf

Régler ce sélecteur à la position "MENU".

((DISPLAY))
HODE T/D
CHARACTER WHITE
POSITION L-UPPER
TIME SELECT ZAHOURS
DATE ON
TIME ON
T-HODE ON
((REC INDICATE))
NOT REC CAMERA

2



Appuyer sur l'une de ces touches pour faire afficher le menu 2. (VTR HODE SELECT 1))
(REC T-HODE) OFF
(TAPE IN) STOP
(TAPE END) STOP
ALARH IN STOP
(EJECT OPERATION)
HODE EJECT


3



Appuyer sur cette touche pour sélectionner l'option mode de temps d'enregistrement "REC-T WODE".

(VTR MODE SELECT 1))
(REC T-MODE) OFF
(TAPE IN) STOP
(TAPE END) STOP
ALARM IN STOP
(EJECT OPERATION)
MODE EJECT

4




Appuyer sur l'une de ces touches pour faire afficher "000H".

[Voir remarque 1]


(IVTR MODE SELECT 1))
(REC T-HODE) OOOH
(TAPE INI STOP
(TAPE END) STOP
ALARM IN STOP
(EJECT OPERATION)
HODE EJECT

5




Appuyer sur cette touche pour sélectionner le menu 5.

((1-SHOT REC))
FIELD 1
INTERVAL 3HIN
((TAPE REHAIN))
BUZZER OFF
((REC REVIEW)
AUTO OFF
ERR BUZZER OFF
((ERR WARN BUZ))OFF



REW/ 🕶 ✓ /FF δď  $\triangleright \triangleright$ 6


Appuyer sur l'une de ces touches pour sélectionner l'option "FIELD".




REV ADV FWD ADV **⊴**0


Appuyer sur l'une de ces touches pour sélectionner le temps d'enregistrement.

[Voir remarque 2]






Appuyer sur cette touche pour sélectionner l'option "INTERVAL".



REV ADV FWD ADV QU

Appuyer sur l'une de ces touches pour sélectionner la durée de l'inter-

[Voir remarque 3]



10



Régler ce sélecteur à "OFF".

Image normale

↓ (Suite au verso)

## Remarques


[Remarque 1]

Lorsque, au menu 2, l'option "REC-T MODE" est réglée à "OFF", le mode de temps pourra être réglé à "000H" en utilisant la touche mode de temps du panneau interne.

[Remarque 2] Chaque pression sur la touche réglage modifie le temps d'enregistrement d'une image selon la séquence suivante:  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow$  $10 \rightarrow 15 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow 40 \rightarrow 50 \rightarrow 60 \rightarrow 1$ → 2 ... (unité: trame)

[Remarque 3] Chaque pression sur la touche réglage modifie la durée de l'intervalle selon la séquence suivante:  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \dots$  (unité: minute)

Enregistrement trame par trame (suite)



11



Lorsqu'une pression est exercée sur cette touche, le magnétoscope enregistre quelques images, puis se place en mode attente à l'enregistrement.



12



Lorsqu'une pression est à nouveau exercée sur cette touche, le magnétoscope enregistre une trame, puis se place en mode attente à l'enregistrement.



- 13
- ☐ Une trame est enregistrée chaque fois qu'une pression est par la suite exercée sur cette touche.
- ☐ Si une pression n'est pas exercée sur la touche enregistrement, une trame est enregistrée automatiquement lorsque l'intervalle s'est écoulé.

14





Appuyer sur cette touche pour mettre fin à l'enregistrement trame par trame.

15



Pour annuler ce mode, régler à toute autre position que "000H".





- □ Enregistrement trame par trame à l'aide d'une télécommande En plus de pouvoir commander l'enregistrement trame par trame en utilisant la touche enregistrement du panneau avant du magnétoscope, il est possible de raccorder une télécommande qui pourra servir à commander l'enregistrement à distance.
- · Consulter un détaillant pour plus de détails au sujet de la télécommande.
- Le temps d'action de la télécommande doit être d'au moins 100 ms.
- Un intervalle d'au moins 1 seconde est nécessaire avant de faire fonctionner la télécommande. Pour les niveaux de signal, voir page 68.

## Remarques

[Autres remarques]
Voir page 49 pour les détails sur les durées d'enregistrement permises en mode enregistrement trame par trame.

## Autres fonctions

## Enregistrement après le rétablissement de l'alimentation

Lorsqu'une panne d'alimentation se produit durant un enregistrement, le magnétoscope passe automatiquement en mode enregistrement dès le retour du courant, pourvu que la panne ne dure pas plus d'un mois.

□ Dès que la panne se produit, le magnétoscope passe en mode de protection du ruban, de manière à protéger le ruban et les têtes vidéo.


☐ L'état du magnétoscope qui sera en vigueur dès le retour du courant dépend de l'état du magnétoscope en vigueur au moment de la panne, de même que du mode d'enregistrement. Consulter le tableau ci-dessous:


| État                 | Enregistrement   | Lecture, arrêt,<br>avance<br>accélérée,<br>rebobinage | Rebobinage<br>automatique en mode<br>reprise automatique<br>de l'enregistrement |  |
|----------------------|--|---|---|--|
| Alarme               | Enregistrement   | Arrêt   | Enregistrement une<br>fois le ruban rebobiné<br>jusqu'au début                  |  |
| Minuterie<br>interne | Reprend l'enregistre-<br>ment avec les ré-<br>glages de la<br>minuterie interne. |   |   |  |
| Minuterie<br>externe | Enregistrement   | Enregistrement  | Enregistrement une<br>fois le ruban rebobiné<br>jusqu'au début                  |  |


☐ En cas de panne de secteur durant plus d'un mois, le magnétoscope commencera impérativement l'enregistrement en mode 72H lorsque l'alimentation sera rétablie s'il y avait une cassette dans l'appareil.

# Raccordements

| Raccordement des appareils   | 64 |
|------------------------------|----|
| Raccordement des bornes      | 66 |
| Niveaux du signal aux bornes | 68 |







change le signal de syn-

commutation des camé-

chronisation pour la

(Voir page 77)

Commutateur cyclique,

prise microphone sont

utilisés simultanément.


c'est l'enregistrement

des signaux du micro-

phone qui a la priorité.

Système audio

Raccordement des bornes



## Remarques des câbles raccordés aux bornes

Comme indiqué sur la figure ci-dessous, torsader solidement l'extrémité des câbles qui doivent être insérés dans les bornes.

Torsader l'extrémité du câble ou la souder.


Appuyer sur cette partie pour raccorder ou débrancher les câbles.






Utiliser des fils aux spécifications ci-dessous. Fils soudés: ⊘0,4 à ⊘1,2 mm de diamètre Fils torsadés: 0,3 à 1,25 mm²

(Les brins devront avoir un diamètre de ⊘0,18 mm au moins.)





Il peut se produire un court-circuit dans un câble si l'extrémité du câble n'a pas été solidement torsadée.

# Raccordements nécessaires pour l'enregistrement trame par trame




- ☐ Une image est enregistrée lorsque le commutateur de la télécommande est placé à "ON".
- □ Le temps d'action de la télécommande doit être d'au moins 100 ms.
- ☐ Un intervalle d'au moins 1 seconde est nécessaire avant de faire fonctionner le commutateur de la télécommande.





Niveaux du signal aux bornes

| Borne  | Niveau du signal  |  | Remarques  |
|--|---|--|--|
| Entrée du dispo-<br>sitif d'alarme                         | V IH  | V IL=0~0.6V<br>T≧100mS                                     | Entrée mise<br>à la terre  |
| Entrée du<br>signal de réen-<br>clenchement de<br>l'alarme | V IH T (H)  V IL  V IH  V IL T (L)  | V iH=4~5V<br>V IL=0~0.6V<br>T≩100mS                        | Entrée de<br>niveau<br>haut/bas (H)<br>ou (B) .pou-<br>vant être<br>sélectionnée<br>au menu 4. |
| Sortie du signal<br>de réenclenche-<br>ment de<br>l'alarme | V OH<br>V OL Alarme   | V OH=5±0.5V(200Ω)<br>V OL=0~0.6V(Max.3mA)                  | Sortie de<br>niveau haut   |
| Sortie du dispo-<br>sitif d'alarme                         | V OH  | V OH≐11~13V(4700Ω)<br>V OL=0~0.6V(Max.3mA)                 | Sortie de<br>niveau haut   |
| Entrée enregis-<br>trement trame<br>par trame              | T V IL  | V IL=0~0.6V<br>T≩100mS                                     | Entrée mise<br>à la terre  |
| Sortie du sen-<br>seur de fin de<br>bande                  | Opération de fin de bande En mode répétition automatique VOH VOL T En mode arrêt VOH VOL T Libéré par les touches de fonction | V OH=11~13V(4700Ω)<br>V OL=0~0.6V(Max.3mA)<br>T=environ 2s | Sortie mise<br>à la terre  |
| Sortie coupure<br>automatique du<br>contact                | V OH  | V OH=11~13V(4700Ω)<br>V OL=0~0.6V(Max.3mA)                 | Sortie mise<br>à la terre  |




# Précautions à observer

| Indicateur de condensation (" & ")                  | 70 |
|---|----|
| Affichage d'erreur                                  | 71 |
| Mesures de sécurité                                 | 72 |
| Mesures de précautions à observer                   | 73 |
| Vérifications quotidiennes/vérifications régulières | 74 |
| Accessoires vendus séparément                       | 76 |
| Guide de dépannage                                  | 78 |

Indicateur de condensation ("d") □ Lorsque de la condensation se forme à l'intérieur du magnétoscope, l'indicateur "¿' " apparaît au registre.

Attendre quelques heures, jusqu'à ce l'indicateur " $\phi$ " ne soit plus affiché, avant d'utiliser à nouveau l'apparell.



" $\phi$ " falt référence à la première lettre du terme anglais "dew" (condensation).

Le phénomène de la condensation se compare, par exemple, à la formation de gouttelettes d'eau sur une fenêtre d'une pièce chauffée pendant l'hiver.

#### ☐ S'il y a formation de condensation à l'intérieur de l'appareil:

- Le témoin de condensation "o' " apparaît sur le registre d'affichage de l'appareil.
- Le magnétoscope ne peut fonctionner tant que le témoin "d" est affiché. Attendre qu'il ne soit plus affiché.
- Si de la condensation se forme à l'intérieur de l'appareil pendant que ce dernier est hors tension, le contact s'établit automatiquement et le témoin " ¿ " apparaît.
- Si une cassette se trouve dans l'appareil, elle est éjectée à moitié.
- Si aucune cassette ne se trouve dans l'appareil, attendre que le témoin "d" ne soit plus affiché avant d'en insérer une.

#### ☐ Lorsque la condensation s'est évaporée:

- · Le magnétoscope peut à nouveau fonctionner normalement.
- · Si une cassette se trouve dans l'appareil, celui-ci passe en mode arrêt.
- Si la condensation s'est formée pendant un enregistrement, le magnétoscope revient en mode enregistrement une fois la condensation évaporée.

### ☐ Pendant la formation de condensation

La condensation se forme graduellement, et le témoin " o'" peut ne pas clignoter pendant les 10 ou 15 premières minutes pendant lesquelles la condensation se forme. Si la température de la pièce ou le taux d'humidité ont été modifiés, attendre 20 minutes avant d'utiliser le magnétoscope.

#### □ Il peut y avoir formation de condensation à l'intérieur de l'appareil:

- Lorsque l'appareil, ou la cassette, sont déplacés à un endroit où la température et le taux d'humidité diffèrent du premier endroit.
- Lorsque l'appareil se trouve dans une pièce présentant un taux d'humidité extrême.
- Lorsque l'appareil, ou la cassette, sont déplacés d'un endroit froid à un endroit où la température et le taux d'humidité sont élevés.
- Lorsque l'appareil se trouve dans une pièce où un élément de chauffage vient d'être mis en marche.

# Affichage d'erreur

□ Lorsqu'une panne ou une anomalie se produit sur le magnétoscope, un affichage d'erreur apparaît au registre. L'affichage d'erreur du registre indique la nature de la panne ou de l'anomalie.

#### Prendre les mesures ci-dessous.


#### ☐ Codes d'erreur

☐ Erreur signalée par le clignotement du témoin de cassette



Lorsqu'une erreur se produit, un code d'erreur est affiché au registre.

□ Lorsque la rubrique ERR WARN BUZ du menu 5 est réglée sur ON, l'information relative à l'erreur s'affiche sur le moniteur.



#### □ Lorsqu'un code d'erreur s'affiche:

- · Un code d'erreur est affiché au registre.
- · Quand un code d'erreur est affiché au registre, toutes les opérations s'annulent.
- Si le code d'erreur est toujours affiché, même après avoir pris les mesures décrites ci-dessous, couper le contact, débrancher le fil d'alimentation, et consulter immédiatement un détaillant.

#### □ Liste des codes d'erreur

| Code<br>d'erreur | Problème  | Mesure à prendre  |
|------------------|---|---|
| E-2              | Problème avec le<br>mécanisme d'inser-<br>tion            | Ces erreurs peuvent survenir si la cas-<br>sette a été mal chargée. Couper le<br>contact momentanément.   |
| E-3              | Problème avec le<br>mécanisme de<br>chargement            |   |
| E-4              | Problème avec le<br>mécanisme du cy-<br>lindre            | Ces erreurs peuvent survenir si la cas-<br>sette présente une défectuosité. Cou-<br>per le contact momentanément et<br>essayer avec une autre cassette. |
| E-5              | Problème avec le<br>mécanisme des bo-<br>bines            |   |
| E-5              | Tension du ruban<br>erronée                               |   |
| E-7              | Problème avec le solénoïde                                | Tenter de couper le contact momenta-<br>nément.   |
| E-R              | Problème avec le circuit circuitry d'enregistrement audio | Tenter de couper le contact momenta-<br>nément.   |


### □ Erreur signalée par le clignotement du témoin de cassette



Le témoin de cassette " D " clignote au registre si le niveau vidéo approprié ne peut pas être obtenu après une révision d'enregistrement, en raison de l'encrassement des têtes vidéo ou de l'usure du ruban. Le magnétoscope pourra continuer à fonctionner, mais il faudra nettoyer les têtes ou remplacer la cassette.

### Mesures de sécurité


S'assurer de tenir compte des mesures suivantes afin d'éviter tout incendie, chocs électriques, blessures, etc.




Toujours tenir le fil d'alimentation par la fiche en le branchant ou en le débranchant.




Éloigner le fil d'alimentation d'appareils dégageant de la chaleur.



Me jamais placer d'objets lourds sur le fil d'alimentation.



Ne pas tenter d'altérer le fil d'alimentation.



Ne pas placer de vases contenant de l'eau sur ou près du magnétoscope.




Ne pas bloquer les évents d'aération.



Ne pas enlever les panneaux du cabinet!

Le fait de toucher aux pièces internes de l'appareil n'est pas seulement dangereux mais peut aussi entraîner des pannes. Ne pas insérer d'objets métalliques dans l'appareil.



Ne pas utiliser le magnétoscope pendant un orage électrique! Débrancher le fil d'alimentation dès que possible.



Ne jamais insérer d'objets autres que la cassette vidéo dans le compartiment à cassette.



Cesser toute opération si de la fumée, une odeur ou un bruit inhabituel sort de l'appareil. Consulter immédiatement un détaillant. Mesures de précautions à observer

S'assurer de tenir compte des mesures suivantes afin d'éviter toute panne de l'appareil.



### Lorsque le magnétoscope doit être déplacé:

- · Éviter de lui faire subir des chocs.
- S'assurer de débrancher tous les fils raccordés à l'appareil.
- Tenir l'appareil solidement pour ne pas l'échapper.




#### Me vaporiser aucun insecticide ou substance volatile sur le magnétoscope!

Le coffret de l'appareil pourrait se décolorer ou se détériorer.




Ne placer aucun objet lourd sur le dessus du magnétoscope.



Installer l'appareil sur une surface horizontale et stable.




Éviter de placer l'appareil à un endroit où il serait exposé aux rayons directs du soleil.



### Nettoyer l'appareil avec un linge doux.

 Tremper le linge dans un détergent liquide neutre et dilué, puis enlever les tâches.
 Essuyer ensuite l'appareil avec un linge sec.




# N'utiliser aucun solvant (benzène, diluant à peinture) pour nettoyer l'appareil.

Le coffret de l'appareil pourrait se décolorer ou se détériorer.

<sup>□</sup> Le panneaux supérieur et arrière peuvent devenir assez chaud après un usage prolongé de l'appareil. Cela est tout à fait normal.

<sup>☐</sup> Si le magnétoscope doit rester inutilisé pendant une certaine période, s'assurer de retirer la cassette de l'appareil et de couper le contact.

Vérifications quotidiennes/ vérifications régulières



Cet appareil est conçu pour pouvoir fonctionner pendant de longues périodes de temps. Toutefois, ne pas oublier d'effectuer les vérifications quotidiennes et les vérifications régulières qui s'imposent.

### □ Vérifications quotidiennes

Établir le contact sur tous les appareils.

- L'image sur le moniteur est-elle normale?
  - · L'heure et la date sont-elles exactes?

2 REW/⊕

Rebobiner légèrement le ruban de la cassette utilisée pour effectuer l'enregistrement de la journée précédente.

TIME MODE

Appuyer sur l'une de ces touches pour sélectionner le mode de temps (en heures) "2H".

4




Appuyer sur cette touche pour visionner les images.

- Est-ce que l'image est normale?
- · Est-ce que l'heure et la date sont exactes?

5 OREC

Essayer d'enregistrer en mode 6 heures.

 Faire la lecture de l'enregistrement. Y a-t-il quelque chose d'anormal?



### □ Vérifications régulières

- · Confier les vérifications régulières à un détaillant.
- Cet appareil est doté d'une fonction (horodateur) permettant d'afficher le nombre d'heures d'utilisation. Cet affichage sert de guide pour les vérifications régulières.
- Selon le nombre total d'heures d'utilisation (de rotation du cylindre) du magnétoscope, certaines pièces internes devront être remplacées ou nettoyées.
- · Pour plus de détails, consulter un détaillant.



Appuyer sur cette touche.

Le nombre total d'heures d'utilisation est affiché sur le registre.



### Remarques

 Si un problème se présente après la vérification quotidienne de l'appareil, consulter te "Guide de dépannage", et tenter de remédier au problème.

Si le problème subsiste toujours, couper le contact, débrancher le fil d'alimentation, et consulter un détaillant.

 Ne pas oublier d'effectuer les vérifications quotidiennes, surtout lorsque l'enregistrement automatique en reprise est utilisé.


### Accessoires vendus séparément

Différents accessoires sont disponibles pour permettre de maximiser les fonctions de cet appareil.


### Télécommande AG-A67

Le magnétoscope peut être commandé à distance, au lieu d'être commandé par les touches de fonctions, si la télécommande AG-A67 est raccordée à la prise d'entrée télécommande sur le panneau arrière de l'appareil.

- ☐ Les fonctions pouvant être commandées depuis la télécommande AG-A67 sont énumérées ci-dessous:
  - Enregistrement, révision d'enregistrement, rebobinage, avance accélérée, lecture, pause/arrêt sur image, avance en marche arrière, avance en marche avant.
- □ Ne pas brancher d'écouteurs ou autres accessoires à la prise d'entrée de la télécommande.



### Adaptateur interface AG-IA671 ou AG-IA672



Les fonctions suivantes pourront être ajoutées en branchant l'interface.

#### Fonctions de communication RS-232C

Le magnétoscope pourra être commandé depuis un ordinateur personnel. Le menu 7 (réglages des paramètres RS-232C) est ajouté.

#### Enregistrement/lecture du signal de base de temps VITC (AG-IA671 seulement)

Les signaux de base de temps peuvent être enregistrés sur le ruban. Ils facilitent le repérage de positions précises sur le ruban.

Le menu 8 (réglages du signal de base de temps) est ajouté.

### Commutateur cyclique

#### Si l'on utilise le modéle WJ-FS616:


☐ Enregistrement continu (à l'aide de 8 caméras) en mode 6H.

Synchronisation de la commutation des caméras (Un signal sélectionné tous les 1/60 de seconde (à chaque trame) est acheminé par le commutateur cyclique.)

Image enregistrée sur le magnétoscope Pistes d'enregistrement sur le

ruban

Lecture (Via le commutateur cyclique) (L'image de la caméra sélectionnée peut être visionnée seule.) Exemple: Si la caméra



En réglant le commutateur interne du WJ-FS616, une image noire s'enregistre une fois après une tournée d'enregistrement de toutes les caméras.

☐ Mode 24 (HDR) heures (à l'aide de 8 caméras)


Synchronisation de la commutation des caméras (Un signal sélectionné jous les ca. 0.08 secciest acheminé au commutateur cyclique.)

Image enregistrée sur le magnétoscope (Tous les ca. 0.08 s, une image est enregistrée pendant 1/60 de seconde.)

Pistes d'enregistrement sur le

ruben

Lecture (Via le commutateur cyclique) être visionnée seule.) Exemple: Si la caméra 1 est sélectionnée



Les trames provenant de huit caméras peuvent être commutées et chaque image est enregistrée. L'image de la caméra sélectionnée peut être visionnée seule, et être lue en mode continu.

- Si l'enregistrement continu est validé, chaque caméra commute en 1/60ème de seconde et ses images s'enregistrent. (Utilisation du WJ-FS616) Durant la lecture, seules les images de la même caméra peuvent être acheminées par le commutateur cyclique.
- Le commutateur cyclique peut être utilisé durant un enregistrement à temps échelonné. En mode 24 houres, par exemple, L'enregistrement à temps échelonné s'effectue avec des intervalles de commutation de ca. 0,08 s avec le commutateur cyclique à intervalles de ca. 0,08 s. (Utilisation du WJ-FS216 et WJ-FS616)
- Lorsque le commutateur cyclique WJ-FS216 ou AG-FS616 est utilisé, régler le mode de temps de commutation des caméras, au menu 4, à "TM 2". (Voir page 47)
- Le commutateur cyclique WJ-FS10A ne peut être utilisé.
- Ne pas enregistrer le signal de base de temps quand on utilise le commutateur cyclique. Cela provoquerait des anomalies de fonctionnement pendant la lecture. (Pour les détails, voir le manuel d'instructions du commutateur cyclique utilisé.)
- · Pendant la lecture, activer ou désactiver l'insertion Quasi-V avec la touche FWD ADV. Ceci permettra de réduire l'aspect des images d'autres caméras.

# Guide de dépannage

| Problème  | Cause probable   | Solution  |
|---|--|---|
| ☐ Alimentation  |  |   |
| Pas d'alimentation  | Le fil d'alimentation est-il bien branché?                                   | Brancher correctement le fil d'alimenta-                            |
|   | Une minuterie externe est-elle raccordée?                                    | Mettre en marche la minuterie externe et alimenter le magnétoscope. |
| ☐ Fonctionnemen   | t  |   |
| Aucune fonction ne<br>peut êtré actionnée   | - Un code d'erreur est-il affiché au registre?                               | Voir page 71.   |
| ,   | • Le témoin " d' " est-il affiché au registre?                               | Voir page 70.   |
|   | • Le mode d'enregistrement est-il réglé à "INTERNAL TIMER"?                  | Appuyer sur la touche mode d'enregistre-<br>ment.                   |
|   | • La cassette a-t-elle été bien chargée?                                     | Charger de nouveau la cassette.                                     |
| ■ Enregistrement  |  |   |
| Enregistrement impossible   | La languette de prévention d'effacement de la cassette a-t-elle été enlevée? | Voir page 36.   |
|   | • Le ruban est-il rendu en fin de bande?                                     | Rebobiner le ruban.   |
|   | La touche pause/arrêt sur image est-elle enfoncée?                           | Dégager la touche.  |
| Impossible de met-<br>tre fin à l'enregistre-<br>ment   | • Le sélecteur de verrouillage d'enregistrement est-il à "1" ou "2"?         | Régler le sélecteur à "OFF".  |
| Le courant est réta-<br>bli après une panne<br>d'alimentation, mais<br>l'enregistrement ne<br>reprend pas | • La panne a-t-elle duré plus d'un mois?                                     | Voir page 62.   |
| Enregistrement im-<br>possible par la minu-<br>terie  | L'heure et la date ont-elles été réglées?                                    | Compléter les réglages de l'heure et de la date (voir page 34).     |

| Problème  | Cause probable  | Solution  |
|---|---|---|
| □ Enregistrement  |   |   |
| Enregistrement impossible en reprise automatique            | • Le mode de fin de bande "TAPE END MODE", au menu 2, est-il réglé à "REPEAT"?                | Si non, le régler à "REPEAT" (voir page 43).  |
| Enregistrement sur alarme impossible                        | • Le mode du menu 4 est-il réglé à une autre position que "OFF"?                              | Régler le mode à toute autre position que "OFF" (voir page 46).   |
|   | Les raccordements du dispositif d'alarme ont-ils été complétés?                               | Compléter les raccordements (voir page 66).   |
| L'avertisseur ne se<br>fait pas entendre en<br>fin de bande | Le mode de fin de bande "TAPE END MODE", au menu 2, est-il<br>réglé à "BUZZER"?               | Si non, le régler à "BUZZER" (voir page 43).  |
| □ Lecture   |   |   |
| Lecture impossible  | Une cassette contenant un enregistrement est-elle insérée?                                    | Charger correctement la cassette.   |
| Parasites à l'écran   | Le pistage est-il mal réglé?  | Appuyer sur les touches de pistage pour régler le pistage (voir page 31).   |
|   | • Les têtes sont-elles encrassées?  | Nettoyer les têtes à l'aide d'une cas-<br>sette de nettoyage. Si le problème per-<br>siste, consulter un détaillant.  |
|   | • Le ruban est-il usé?  | Remplacer la cassette.  |
| L'image scintille ver-<br>ticalement                        | <ul> <li>La commande de verrouillage vertical du moniteur est-elle mal<br/>réglée?</li> </ul> | Régler la commande de verrouillage vertical du moniteur.  |
| □ Menus   |   |   |
| Impossible d'afficher<br>les menus                          | Le magnétoscope est-il en mode arrêt ou éjection?   | Les menus n'apparaissent que si le ma-<br>gnétoscope est en mode arrêt ou éjec-<br>tion.  |
|   | Le sélecteur de verrouillage du mode d'enregistrement est-il en position OFF?                 | Le menu n'apparaît pas si ce sélecteur est réglé sur "1" ou "2".  |
| □ Affichages de l'  | horloge   |   |
| L'affichage de<br>l'heure n'est pas<br>correct.             | La capacité de la pile interne est-elle suffisante?   | Laisser l'appareil sous tension continuel-<br>lement pendant au moins 40 heures.<br>(voir page 35) Si l'affichage de l'heure<br>n'est toujours pas correct, la pile interne<br>est peut-être épuisée. |

### Données techniques

Alimentation:

120 V c.a., 50-60 Hz

Consommation:

25 W environ

Mesures de sécurité

Généralités

Température:

5°C à 40°C (41°F à 104°F)

Humidité:

35% à 80%

Dimensions (approx.):

38,1 cm  $\times$  11,3 cm  $\times$  34,1 cm  $\times$  (15 po  $\times$  4 7/16 po  $\times$  13 7/16 po)

Poids (approx.):

7,0 kg (17,0 lb)

Système d'enregistrement/ lecture:

Vitesse de défilement:

Balayage hélicoïdal à 4 têtes rotatives, enregistrement par azimut 11.12 mm/s (7/16 ips) (mode 6 heures)

Ruban magnétoscopique: Durée d'enregistrement:

Rubans VHS standard

Modes

6 heures

HDR: L18/L24/24/48/72/96/120/180/240/480/960 heures et enregistrement trame

part rame

accélérée/rebobinage:

Moins de 3,0 min (avec cassette 120 minutes)

Vidéo

Système vidéo:

EIA standard (525 lignes, 60 trames)

NTSC signal couleur

Système de modulation:

Luminance: Chrominance: Enregistrement par modulation de fréquence Enregistrement par déplacement de phase de la

sous-porteuse convertie

Entrée vidéo (prise BNC): Sortie vidéo (prise BNC):

1,0 V c.-à-c., 75 ohms, asymétrique

Définition horizontale:

1,0 V c.-à-c., 75 ohms, asymétrique

Monochrome:

Supérieur à 370 lignes (HI-BAND B/W ON)

Couleur:

Supérieur à 230 lignes

Rapport signal/bruit:

Monochrome: Supérieur à 42 dB

Couleur mode:

(Réjecteur de sous-porteuse invalidé)

Supérieur à 42 dB

(Réjecteur de sous-porteuse validé)

Audio

Entrée LINE (phono):

-10 dBV, 47 kilohms, asymétrique

Entrée Micro (prise mini):

-60 dBV, 600 ohms à 4,7 kilohms, asymétrique

Sortie LINE (phono):

-8 dBV, 600 ohms, asymétrique

Voie audio: Mode d'enregistrement/ 1 voie (normale)

lecture:

mode 6H/L18H/L24H

Accessoires standard

Fil d'alimentation:

x 1

Les poids et les dimensions sont approximatifs. Sujet à changements sans préavis.

